

使いはじめガイド

パソコンの準備が終わったらお読みください。 ユーザー登録の方法や、画面で見るマニュアルの使い方、 インターネットの始め方について説明します。

使いはじめ

1 確認しましょう

2 ユーザー登録

3 画面で見るマニュアルで調べる

インターネッ

1 インターネットの始め方

2 ホームページを見る

3 Eメールを使う

知りたいことを調べるには



本で調べる



『パソコンの準備』

パソコンの接続やWindowsの セットアップなど、パソコンを 使い始める前に必要な準備につ いて書かれています。



『使いはじめガイド』

パソコンを使うための基礎知識 やユーザー登録の方法、インタ ーネットやEメールの始め方な どがわかります。



『トラブル解決ガイド』

画面が表示されないなど、サー ビスアシスタントでは調べられ ないトラブルの原因・対処がわ かります。



『基本操作クイックシート』

パソコンの基本的な操作方法がまとめてあります。 お手元に置いてご覧ください。

画面で調べる

🗿 富士通サービスアシスタント - Microsoft Internet Explorer

保証開始日 XXXX年X月XX日

XXXX年X月XX日 本体型名 FMVXXXXX XXXX年XXモデル 製造番号 XXXXXXXX

FUITSU サービスアシスタント

③ 與3 · ○ · 図 ② ⑥ ♪ 検索 ☆ お知に入り ● メディア ❷ ② · ◎ 図 ·

画面で見るマニュアル

トラブル解決



゙サービスアシスタント」

・・▶ 詳しくは □『使いはじめガイド』をご覧ください。



(ヘルプ)

サービスアシスタントの詳しい使い方を知りたいときは、 このボタンをクリック!

検索

知りたいことがどこに載っているかわからない、という ときはここで検索しましょう。用意されたキーワードを 利用することもできます。

画面で見るマニュアル

パソコン入門やアプリケーションの使い方、周辺機器の 取り付け方などが調べられます。

トラブル解決

このボタンをクリックすると、故障かどうかのチェックが 行われ、トラブル解決のためのアドバイスが表示されます。

起動方法

DESKPOWERの場合

キーボードの「サポート」 (または「Support」) ボタンを押す

BIBLOの場合(LOOX Sシリーズ除く)

ワンタッチボタンの「A」ボタンを押す (機種によってはモードの切り替えが 必要です)

BIBLO LOOX Sシリーズの場合

画面にある サーヒスアシスタント をクリック

「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「富士通サービスアシスタント」「富士通サービスアシスタント」の順 にクリックしても起動できます。

『使いはじめガイド』の内容

使いはじめ編

確認しましょう

第1章 確認しましょう

ユーザー登録をする

第2章 ユーザー登録をする

情報の探し方を覚える

第3章 このパソコンでできることを調べる

インターネット編

インターネットに接続するための準備をする

第1章 インターネットの始め方

ホームページを見る

第2章 ホームページを見る

Eメールを送る・受け取る

第3章 Eメールを使う

アット・ニフティでおトクにインターネット!

特典1 ブロードバンドでトクトク!

KN I Elto

アット・ニフティADSL接続サービス

12M

6边月間

通常料金 3.380円/月 1,970円月

初期費用も無料!

MOM

6分月間

通常料金 3,280円/月 1,870円月

初期費用も無料

さらに

USB DXD

フレッツ。ADSL (12M/8M/1.5M)



通常料金 2,000円/月 500円月



アット・ニフティ光接続サービス(TEPCO)

6分月間

通常料金 6,900円/月 4,970円月

さらに | さらに

特典2 ダイヤルアップで

テレヨミ10ヨース OFFI

1年間

通常料金 2,300円/月

1,840円月

特典3 三人会で ホクホク

スタンダード料金コース」は

《公会月無料》

特典やサービス内容について詳しくは、「@nifty入会シート」をご覧ください。 ADSLなどの常時接続プランについて詳しくは、「プロードバンドサービスガイドブック」をご覧ください。 入会方法については、本書「@niftyに入会するには」をご覧ください。



USBカメラとヘッドセットで 「Eyeballパティオ」を楽しもう!



Eyeballパティオ

http://www.nifty.com/eyeball/

お手持ちのパソコンから、遠く離れた家族や親しい友人など、 複数の人と同時に顔を見ながらおしゃべりできる、テレビ電話 サービスです。その日の気分で、自分の映像をキャラクター 画像(静止画像)にしたり、テキストチャットも楽しめるなど 機能も充実。料金はいくら使っても月額500円。しかも初回 登録月は無料です!



アット・ニフティで プロードバシドを満喫しよう!

アット・ニフティでは、お客様のニーズに合わせてご利用いただける、

アット・ニフティADSL接続サービス

フレッツ・ADSL

アット・ニフティ光接続サービス

Bフレッツ

Cable@nifty(CATV)

の多彩なブロードバンド接続サービスに対応しています。

いただける、
とにかく選び

高速回線

7などは風! 学院接続 松

和 定額料金



全国203ヵ所のアクセスポイント

毎日夜9時まで365日サポート

簡単入会・ADSL同時申込み

ブロードバンドは、



このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

炒重 要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。	
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。	
•••	参照先を記述しています。ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。	
*	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 ・DESKPOWER の場合 キーボードの「サポート」(または「Support」) ボタンを押す ・BIBLO NB、MG シリーズの場合 ワンタッチボタンを「Application」モードにして「A」ボタンを押す ・BIBLO NH、LOOX T シリーズの場合 ワンタッチボタンの「A」ボタンを押す ・BIBLO LOOX S シリーズの場合 画面にある「アンスタント」をクリック ・全機種共通 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント」→ 「富士通サービスアシスタント」の順にクリック	

製品の呼び方について

このマニュアルでは製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
FMV-DESKPOWER	DESKPOWER
FMV-BIBLO	BIBLO
FMV-BIBLO LOOX	BIBLO LOOX または LOOX
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows または Windows XP Home Edition
Microsoft [®] Windows [®] XP Professional	Windows または Windows XP Professional
Microsoft® Internet Explorer 6.0.2800.1106.xpsp1.020828-1920	Internet Explorer
Microsoft [®] Outlook [®] Express	Outlook Express
富士通サービスアシスタント V1.4	サービスアシスタント
CD-RW/DVD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブ、	CD/DVD ドライブ
DVD-R/RW ドライブ、DVD Multi ドライブ	
Norton Internet Security [™] 2003	Norton Internet Security

商標および著作権について

Microsoft および Windows、MS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macromedia および Flash、Shockwave は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Motive のロゴ、Motive Communications, Inc., ServiceNet Platform および他の製品名あるいは技術用語は Motive Communications, Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。 @nifty は、ニフティ株式会社の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

インターネット上の情報について

インターネット上に掲載されている情報(画像、映像、音楽、文書などのデータ)のほとん どは、著作権法により保護されています。

個人的に、あるいは家庭内で楽しむ場合を除き、権利者に無断で情報を配布することや、個 人のホームページなどに掲載することはできません。

サービスアシスタントの動作条件

動作環境	Microsoft® Windows® XP Home Edition
	Microsoft® Windows® XP Professional
	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
	Microsoft® Internet Explorer 6.0
Macromedia [®] Shockwave [®] Player 8.5	
Macromedia [®] Flash [™] Player 6.0	
メモリ	128MB以上
発色数	中 (16 ビット) 以上
解像度	800×600 ピクセル以上
DPI 設定	通常のサイズ (96DPI)
対象機種	富士通サービスアシスタントが搭載されている FMV シリーズ
その他	初回起動時のみ、Windows XP のユーザーアカウントが「コンピュータの管理者」に設定されている必要があります。ご購入時に搭載している OS のみを動作保証します。

留意事項

■インターネットを使う場合があります。

「インターネット検索」や「オンラインアシスタント」を利用するには、インターネットに接続する必要があります。ご利用の前には、インターネットに接続するための設定を行っておいてください。また、インターネットサービスプロバイダの接続料やアクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。

■ユーザー登録をしてください。

「インターネット検索」や「オンラインアシスタント」をご利用の際には、ユーザー登録が必要になります。あらかじめユーザー登録しておくことをお勧めします。ユーザー登録せずにご利用になった場合、その場でユーザー登録することもできます。

■ご利用方法

(サービスアシスタント)の最初の画面にある「ヘルプ」をご覧ください。また、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント」→「お使いになる上での留意事項」には留意事項がございますので、ご一読ください。

■CATV インターネットやネットワーク環境でお使いになる場合

「サービスアシスタント」を起動する際、一部の CATV インターネットやネットワークに接続した状態でお使いの場合に、Internet Explorer の画面内にエラーが表示されて起動できないことがあります。

このような場合には、□『トラブル解決ガイド』をご覧ください。

この本で見つからない情報は、画面で検索しよう!



(サービスアシスタント)の最初の画面 → キーワードから選ぶ





目次

		このマニュアルの表記についてサービスアシスタントの動作条件	
		り一こへアンヘテンドの助下未行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	U
使いは	じ	め編	
第1章	確	認しましょう	
	2 3 4	「必ず実行してください」が無いことを確認する 画面を確認する 所在地情報を確認する パソコンを安心して使うために 大切なデータはバックアップをしましょう セキュリティ(防犯対策)に気をつけてパソコンを守る 「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚えましょう 「パソコン入門」の始め方	12 14 15 18 18 18 19
第2章	ュ	ーザー登録をする	
		ユーザー登録とは ユーザー登録をするとご利用になれるサービス パソコンの画面上でユーザー登録ができます すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は オンラインユーザー登録完了後に @nifty に入会すれば すぐにインターネットが利用可能! AzbyClub のサービスをお得に使う AzbyClub カード FMV ユーザー登録をする 必要なものを用意する FMV ユーザー登録をする ユーザー登録をする ユーザー登録情報を変更するには(機種情報追加や住所変更など) 専用プログラムでうまく接続できないときは	22 23 23 24 24 25 25 26 33 34
第3章	こ	のパソコンでできることを調べる	
		FMV の楽しみかた パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる 「@メニュー」の起動方法 「@メニュー」から起動するアプリケーションについて パソコンの使い方がわからないとき 「サービスアシスタント」で調べる 「サービスアシスタント」の起動方法 アプリケーションの使い方を知りたいとき	36 36 38 39 40 40 42 43
		Windows に関することを調べたいとき	44

インターネット編

第1草	1	ンターネットの始め万	
	1	インターネットについて調べるには	46
		「FMV でインターネット」を見る	46
		「FMV でインターネット」の始め方	46
	2	本格的にインターネットを楽しむには	48
		プロバイダ選びのポイント	48
		@nifty (アット・ニフティ) について	49
		@nifty の常時接続プランを申し込むには	53
	3	@nifty に入会するには	54
		電話回線との接続を確認する	54
		必要なものを用意する	54
		@nifty 入会受付センターに接続する	55
		入会に必要な手続きをする	59
		入会申込み手続きの完了を確認する	
		「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定をする	66
		マイライン/マイラインプラスを解除する	70
		希望するメールアドレスが取れなかった場合は	
	4	@nifty へのお問い合わせ	
		インターネットでのお問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		電話でのお問い合わせ先	
		FAX 情報サービス(24 時間対応)	75
第2章	木	ームページを見る	
	1	インターネットに接続する	78
		接続する	78
		切断する	84
	2	ホームページの上手な見かた	85
		絵や文字をクリックして行き来する	85
		ボタンを使って行き来する	86
		Internet Explorer の使い方 早見表	87
		アドレスを指定してホームページを見る	88
		何度も見たいページを登録する	88
		検索サービスを使う	89
第3章	E.	メールを使う	
	1	メールを始める	92
	-	@メールの始め方	92
		差出人の情報を確認/変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
		@メールの使い方	96
	2	覚えておきたいメールのお約束	101
		使ってはいけない文字	101
		良いメールの書き方	101
# 21			4.5.5
索引			103

FMVのすべてがわかる「画面で見るマニュアル」

パソコンの操作方法からインターネット、アプリケーションの使い方まで、このパソコンでわからないことがあったら「画面で見るマニュアル」で調べてみよう!





第1章

確認しましょう


ここでは、パソコンを使い始める前に確認していただきたいことや、覚えておくと便利なことを紹介しています。

1	「必ず実行してください」が無いことを確認する	12
2	画面を確認する	14
3	所在地情報を確認する	15
4	パソコンを安心して使うために	18
5	「パソコン入門」でパソコンの基本的な使い方を覚えましょう	19

「必ず実行してください」が無いこと を確認する

「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューの中に、 ① 必ず実行してください がある場合は、以下の手順に従って操作をしてください。この操作を行うと ① 必ず実行してください がメニューから無くなります。パソコンの初期設定を行うプログラムですので、最後まで必ず実行してください。実行しないと、パソコンが正常に動作しません。

- **1** 画面左下の「スタート」ボタンをクリックします。
- 2 ① 必ず実行してくだざい をクリックします。
- 3 「実行する」をクリックします。




4 「ハードウェア診断」が始まります。そのままお待ちください。

万が一ハードウェア不良の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

画面に表示された保証開始日を保証書に書き写し、「閉じる」をクリックします。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります。なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります。保証書は大切に保管してください。



- 「もう一度保証期間の表示画面に戻りますか?」というメッセージが表示されたら、「いいえ」をクリックします。
- 「このパソコンに最適な設定を行います」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

画面が暗くなり、再び表示されます (再起動します)。

以上でパソコンの初期設定が完了しました。

画面を確認する

ここではご購入時の状態の画面を例に、パソコンの基本的な操作に必要な名称を紹 介します。また、下の画像のような、パソコンの画面全体のことを「デスクトップ」 といいます。

「ユーザー登録」ボタン

「ユーザー登録をする」(•• ► P.21)

「はじめよう!インターネット」ボタン

「@nifty に入会するには」(•• ▶ P.54)

※Fujitsu AirH" IN FP-U2 内蔵の機種をお使いの方 は、「AirH″IN サインアップ」ボタンが表示され ます。

FMV ランチャー

FMV ランチャーは、「スタート」ボタン→「すべての プログラム」→「FMV ランチャー」→「FMV ラン チャー設定」の順にクリックし、表示された画面で表 示/非表示の切り替えができます。

> それぞれのボタンをクリックすると、パ ソコンを使う上で役に立つ情報が表示さ れます。また、「@拡大ツール」をクリッ クすると画面の文字やアイコンが大きく なります。



「スタート」ボタン

クリックするとメニューが表示さ れます。

このメニューからアプリケーショ ンを始めたり、パソコンの設定を 変更する画面を表示させたりしまる名前のボタンが表示されます。 す。

タスクバー

画面下のこの部分全体を「タスク バー」といいます。

フォルダを開いたりアプリケーション を始めたりすると、ここにそれぞれの

このボタンをクリックすると、フォル ダやアプリケーションの切り替えがで きます。

通知領域

パソコンの音量を調節するアイコ ンや、常に起動させておくアプリ ケーション(常駐アプリケーショ ンといいます) のアイコンが並ん でいます。



所在地情報を確認する


ここでは、□『パソコンの準備』の「電源を入れてパソコンの準備をする」の中で設定した所在地情報が、正しく設定されているかどうかを確認します。

ここで確認する「所在地情報」とは、パソコンでインターネットを使う地域(所在地)を、市外局番を設定することにより指定します。また、パソコンがどのような 電話回線を使用してインターネットに接続するかを、あらかじめパソコンに設定します。

- 画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を クリックします。
- 🤰 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。



3 「電話とモデムのオプション」をクリックします。




🚺 「編集」をクリックします。

Windows のセットアップ時に所在地情報を設定しなかった場合は、異なる画面が表示されます。そのような場合は $\[\]$ 『パソコンの準備』 $\]$ 「電源を入れてパソコンの準備をする」 $\]$ 「初めて電源を入れる」 $\]$ 「所在地情報の設定」をご覧になり、正しく設定してください。



5 1~4を確認し、最後に「OK」をクリックします。

「所在地の編集」ウィンドウが閉じます。



「OK」をクリックします。

「電話とモデムのオプション」ウィンドウが閉じます。



「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウの

区をクリックします。
「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウが閉じます。



以上で所在地情報の確認は完了です。

4

パソコンを安心して使うために

パソコンを安心して使い続けるために、大切なデータを失わないための予防や、第 三者からパソコンを守るセキュリティの紹介をします。

大切なデータはバックアップをしましょう

万が一なんらかの原因で、Windows がうまく起動しなくなってパソコンをご購入時の状態に戻さなければならなくなった場合や、大切なデータを誤って紛失してしまった場合に備え、大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。大切なデータの予備を保存しておくことを「バックアップ」と呼びます。大切なデータは常にバックアップをしましょう。

FM かんたんバックアップを使う

「FM かんたんバックアップ」を使うと、大切なデータやインターネットの設定などを、簡単な手順でバックアップすることができます。

詳しい操作方法は「FM かんたんバックアップ」のヘルプ、または「□『トラブル解決ガイド』 →「Q&A 集」→「バックアップする」をご覧ください。

フロッピーディスクや CD/DVD などに保存する

パソコンは「ハードディスク」の中にさまざまなデータを保存することができます。しかし 万が一、なんらかの原因でハードディスク自体が破損をしてしまった場合には、せっかく バックアップをしたデータも復元することができなくなってしまいます。

そのような緊急の場合のためには、フロッピーディスクや CD-R など、パソコンのハードディスク以外の場所に大切なデータの予備を保存しておくことをお勧めします。

フロッピーディスクにデータをコピーして保存する方法は、**(**サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「よくある質問集」をご覧ください。

セキュリティ(防犯対策)に気をつけてパソコンを守る

パソコンに保存されている大切なデータや個人情報などを、他人に使用されたり、破壊されたりするのを防ぐために、日頃からセキュリティに心がけましょう。

パソコンのセキュリティには、Windows にパスワードを設定して、パソコンを他人が勝手に使用できないようにする方法や、専用のアプリケーションを使ってパソコンをコンピュータウィルスや悪質なハッカーから守る方法など、さまざまなものがあります。

このパソコンでできるセキュリティについての詳細は、 (サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「パソコンの使い方」→「セキュリティ」をご覧ください。

5 「パソコン入門」でパソコンの基本的 な使い方を覚えましょう

「パソコンを使うのは初めて」という方は、「パソコン入門」でパソコンの基本的な 使い方を覚えましょう。「パソコン入門」では、文字の入力方法や Windows の操作 方法など、パソコンを使う上で必要なことを楽しく練習しながら覚えることができ ます。

「パソコン入門」の始め方

- 「「サービスアシスタント」の起動方法」(· · ▶ P.42) をご覧になり、お使い のパソコンに合わせて「サービスアシスタント」を起動します。
- **7** 「画面で見るマニュアル」をクリックします。



「パソコン入門」をクリックします。

「パソコン入門」が始まります。





第2章

ユーザー登録をする ~必ず行ってください~

このパソコンをお使いになる前に、必ずユーザー登録をしてください。ユーザー登録をしていただいたお客様には、お使いのパソコンに合わせたきめ細かいサービスを、弊社より提供させていただきます。また、専用プログラムを使ってユーザー登録をされる場合は、さまざまな特典がついた「AzbyClub カード」の申し込みも同時に行えます。

1	ユーザー登録とは	22
2	FMV ユーザー登録をする	25

ユーザー登録とは

ユーザー登録とは、FMV のユーザーとしてお客様の情報、およびご購入された FMV の機種情報を弊社に登録していただくことを言います。

ユーザー登録をしていただくと、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行され、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビィクラブ)」の会員として登録されます。AzbyClub の会員の皆様は、AzbyClub のさまざまなサービスを無料でご利用いただけます (一部有料)。

入会費や年会費なども無料です。

沙重 要

以前に富士通製品をご購入され、すでにユーザー登録番号をお持ちの方は

お客様の情報がユーザー登録番号と共に弊社に登録されています。登録されているお客様の情報に、今回ご購入いただいたパソコンの機種情報(製品型名と製造番号)を追加してください。新たに機種情報を追加すると、その機種に合わせた AzbyClub のサービスをご利用できるようになります。

機種情報の追加については、「すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は」(・・▶ P.23) をご覧ください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

AzbyClubでは、さまざまなサービスをご用意しております。 詳しくは『『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。 ご利用には、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号と、パスワードが必要になります。ユーザー登録の際は、必ず控えをお取りください。

■Azby テクニカルセンター(お電話やEメールによるお問い合わせ)

AzbyClub 会員専用技術相談窓口「Azby テクニカルセンター」(一部有料)をご利用いただけます。

■ FMV ユーザー専用 AzbyClub ホームページ

お客様がお使いのパソコンに関する最新情報や、活用情報が満載です。また、会員向けのショッピングサービスやお得なキャンペーン情報もご紹介します。 https://www.fmworld.net/azby/

■「サービスアシスタント」

サポートツール「サービスアシスタント」の機能のうち、お客様の問題をインターネットで検索して解決する「インターネット検索」や、パソコンの画面上でお客様とサポート担当者がメッセージ交換をして問題を解決する「オンラインアシスタント」をご利用いただけるようになります。

■メールサービス

お客様がお持ちのメールアドレスを登録していただくと、「AzbyClub メールサービス」がご利用いただけます。「AzbyClub メールサービス」には、イベントやキャンペーン情報満載の「AzbyClub 通信」や、搭載ソフトウェアの最新バージョン情報やおすすめ商品情報をお知らせする「フレッシュインフォメール」などがあります。

パソコンの画面上でユーザー登録ができます

パソコンの画面上でユーザー登録を行う方法には、「ホームページからのユーザー登録」と、「オンラインユーザー登録」があります。

この 2 種類のユーザー登録の詳しい操作手順については、「FMV ユーザー登録をする」 (・・▶ P.26) をご覧ください。

ホームページからのユーザー登録

インターネットの FMV ユーザー登録専用のホームページからユーザー登録を行います。 すでにインターネット接続が可能な方にお勧めします。特に、ADSL 接続サービスやケーブ ルテレビインターネットなど、料金定額制のインターネット環境が整っていて、インター ネットをご利用になる際の毎回の通信料金が発生しない常時接続が可能な方は、この方法で ユーザー登録を行ってください。

専用プログラムによるユーザー登録

「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムでユーザー登録を行います。

この方法では、パソコンと電話回線を接続し、フリーダイヤルを使ってお客様の情報を登録 します。電話料金などは一切かかりません。

インターネット接続環境をまだお持ちでない方や、一般の電話回線 (アナログ回線) や ISDN 回線、携帯電話や PHS (PIAFS) でインターネット接続をしている方は、この方法で登録を 行ってください。

すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は

以前に富士通製品をご購入され、すでにユーザー登録番号をお持ちの方は、お客様の登録情報に今回新たにご購入いただいたパソコンの機種情報を追加します。

追加の方法については、「FMV ユーザー登録をする」(・・▶ P.26)をご覧になり、手順に従って進んでください。途中に「POINT」として方法が説明されています。

廖重要

ご登録いただく住所は、日本国内のみとさせていただきます。

<u>ご登録いただいた情報をもとに、次のようなご案内をお送りさせていただく場合があります</u> (受取の中止は随時行えます)。

- ・弊社または弊社の子会社・関連会社が行うパソコン、ネットワークなどに関連するサポートやサービスのご案内
- ・新製品のご紹介や講習会などのご案内
- ・アンケート

なお、アンケートなどを送付する際に、必要な情報を委託先に預託することがあります。

ご登録いただいた情報は、後で修正することができます。

ご登録いただいたユーザー登録情報は、FMV ユーザー専用 AzbyClub(アズビィクラブ)ホームページで変更することができます。

詳しくは「ユーザー登録情報を変更するには (機種情報追加や住所変更など)」(••▶ P.33) をご覧ください。

POINT

ハガキでもユーザー登録ができます

ハガキでのユーザー登録の場合の切手代はお客様のご負担になりますのでご了承ください。 詳しくは□『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

オンラインユーザー登録完了後に @nifty に入会すれば すぐにインターネットが利用可能!

オンラインユーザー登録完了後に表示される「@nifty でインターネット」で @nifty への入会申し込み手続きを行うと、インターネットや E メールをすぐに始めることができます。

特典や料金体系、サービス内容については、↑「『@nifty 入会シート』をご覧ください。

POINT

法人会員として @nifty への入会をご希望の方は

このマニュアルの手順では法人会員として入会できません。法人会員としての入会をご希望の方は、@nifty 法人会員センターへ資料をご請求ください。

問い合わせ方法については、「@nifty へのお問い合わせ」(**▶ P.74) をご覧ください。

AzbyClub のサービスをお得に使う AzbyClub カード

オンラインユーザー登録の場合、登録と同時に AzbyClub カードのお申し込みができます。 AzbyClub カードに関する規約など、詳しい説明については、 『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

■ AzbyClub カードだけの特典があります(入会費、年会費共に無料)

AzbyClub の一部の有料サービスが割引になる特典があります。

■クレジット機能付き(入会費、年会費共に無料)

お買い物に便利なクレジット機能付きです。MasterCard、VISA、JCB のいずれかからお選びいただけます。また、入会費や年会費共に無料です(2年目以降も無料です)。

POINT

インターネットや専用の入会申込書でもお申し込みいただけます

AzbyClub カードのお申し込みについては、「「『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

2 FMV ユーザー登録をする

必要なものを用意する

次のものを準備してください。


■保証書

型名や製造番号などを確認するときに必要になります。保証書は大切に保管してください。



■『『基本操作クイックシート』

初心者の方は、文字入力の際に参考にしてください。



■クレジットカード(@niftyへ入会する場合のみ)

@nifty に入会する場合にのみ必要です。次のいずれかのクレジットカードをご用意ください。クレジットカードをお持ちでない方は、次ページの「POINT クレジットカードをお持ちでない方は」をご覧ください。



JCB	ダイナース
VISA	CF(JCB/VISA/MasterCard提携のみ)
UC	バンクカード
NICOS	OMC
セゾン	イオン
DC	アプラス
UFJ(ミリオン)	ライフ
オリコ	国内信販
JACCS	MasterCard
アメリカン・エキスプレス	
アット・ニフティカード (オリコ/UC/JCB/DC/NICOS/セゾン/VISA)	

POINT

クレジットカードをお持ちでない方は

クレジットカードを作成することができます。

@niftyの利用料金の引き落としにはクレジットカードが必要です。クレジットカードをお持ちで無い方は、オンラインユーザー登録の手順の中でクレジットカード(「AzbyClub カード」入会費・年会費無料)のお申し込みをすることができます。

「AzbyClub カード」の詳しい説明については『『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

また、オンラインユーザー登録完了後の @nifty への入会手続きと同時にも、クレジットカード (「アット・ニフティ C-plus カード JCB」年会費無料) のお申し込みをすることができます。

@nifty の利用料金の引き落としはこれらのカードから行えます。ぜひご利用ください。

クレジットカードを新規に作成したくない方は

クレジットカードをお持ちでなく、クレジットカードを新規に作成したくない方は、このマニュアルで説明されている手順で @nifty への入会をすることができません。@nifty 入会センターに「アット・ニフティカードレス会員」の資料を請求し、必要事項を記入のうえ郵送にてお申し込みください。

@nifty 入会センターへのお問い合わせについては「@nifty へのお問い合わせ」(**▶ P.74)をご覧ください。

■筆記用具

作業の途中で、ユーザー登録番号やパスワードなどの登録情報が表示されます。重要な情報ですので、必ず控えをとり、大切に保管してください。控えをとる欄がこのマニュアルの巻末にあるのでご利用ください。

FMV ユーザー登録をする

ここではパソコンの画面上でユーザー登録をする方法を説明します。

パソコンの画面上でユーザー登録をするには、インターネットのホームページからユーザー 登録を行う方法と、「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムを 使用する方法の2種類があります。

インターネットのホームページからユーザー登録を行う場合、パソコンをインターネットに接続するため、通信料金が発生します。ADSL接続サービスやケーブルテレビ(CATV)インターネットなど、料金定額制のインターネット環境が整っている方は、この方法でユーザー登録を行ってください。

「FMV オンラインユーザー登録」の場合、ユーザー登録専用プログラムを使用して、フリーダイヤルでユーザー登録を行います。通信料金は一切かかりません。一般の電話回線(アナログ)や ISDN 回線、携帯電話や PHS をお使いの方はこの方法でユーザー登録を行ってください。また、LAN 機能や ADSL、ケーブルテレビ(CATV)インターネットをご利用の方が、やむをえず「オンラインユーザー登録」を行う場合は、それらのネットワークの接続を切断してから操作を行ってください。


POINT

パソコンでの文字入力や画面操作に慣れていない方は

飞 (サービスアシスタント) の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「パソコン入門」をご覧ください。

1 作業を始める前に確認してください。

- ■「ホームページからのユーザー登録」をする場合 ADSL 接続や CATV インターネットなどによるインターネット接続が、正しく設定されているか確認してください。
- ■「専用プログラムでの登録」をする場合 パソコンの内蔵モデムと電話線(モジュラーケーブル)が、しっかりと接続されている か確認します。詳しくは、「『『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」 →「通信の回線を接続する」をご覧ください。
- <mark>↑</mark> デスクトップの デバックでは、 これが をクリックします。




POINT

デスクトップにボタンがない場合は

「スタート」ボタンをクリックし、次のことを確認してください。

- ・「スタート」メニューに「
 ・「スタート」メニューに「
 ・「小必ず実行してください」をクリックしてください。自動的にパソコンの設定を行い、パソコンが再起動します。その後、手順2を行ってください。
- ・「スタート」メニューに「① 必ず実行してください」が表示されていない場合 「すべてのプログラム」→「FMV ユーザー登録」→「FMV ユーザー登録」の順にクリッ クし、「FMV ユーザー登録」を起動してください。
- 画面上の説明をお読みになり、現在パソコンをお使いの環境に当てはまる方の「登録開始」ボタンをクリックしてください。



炒重要

ユーザー登録番号とパスワードは、必ず控えをとってください。

ユーザー登録時に発行されるお客様のユーザー登録番号とパスワードは、AzbyClub のサービスやサポートをご利用になる際に必要になります。必ず控えをとり、大切に保存してください。控えをとる欄がこのマニュアルの巻末にあるのでご利用ください。

ホームページから登録する

「登録開始」ボタンをクリックするとインターネットに接続し、ユーザー登録専用ホームページが表示されます。表示されたホームページの説明に従ってユーザー登録を行ってください。

POINT

すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は

今回ご購入いただいたパソコンの「製品型名」や「製造番号」などの機種情報を、ホームページの説明に従い、お客様の登録情報に追加してください。機種情報は、製品に添付されている保証書で確認することができます。

また、ホームページからのユーザー登録が完了した後、以下の手順でデスクトップ上の 「サイン・クライン を削除してください。

- **1** デスクトップの デスクトップの をクリックします。 「FMV ユーザー登録」の画面が表示されます。
- 2 画面下部の デスクトッス上のボタンを刷除 をクリックします。
- 3「ボタンを削除しますか?」というメッセージで「削除」をクリックします。
- 4 「FMV ユーザー登録」画面の右上の X をクリックします。




専用プログラムで登録する

「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムを使ってユーザー登録をします。「登録開始」をクリックし、以下の手順でユーザー登録を行ってください。

1 「次へ」をクリックします。



画面上の説明をお読みになり、1~3の順に操作を行います。



1. 通信に使用するモデムを選びます

内蔵モデムの型名については、 \bigcap 『パソコンの準備』 \rightarrow 「電源を入れてパソコンの準備をする」 \rightarrow 「通信の回線を接続する」をご覧ください。64k 通信対応 PHS、または AirH"をお使いの方は、「通信に使用するモデム」にお使いの PHS、または AirH"を選択し、その後「64k 通信対応 PHS をお使いの方へ」ボタンをクリックして、画面の指示に従い 32k モードに変更してください。

- 2. 「所在地情報の変更」をクリックし、所在地情報の設定を確認します。 所在地情報の確認方法については、「所在地情報を確認する」の手順 4 (・・▶ P.16) を ご覧ください。特に変更の無い場合は、次の手順へ進んでください。
- 3. 所在地情報が正しく設定されているか確認したら、「次へ」をクリックします。 センターにフリーダイヤルで接続し、ユーザー登録に必要な情報を取得します。その ままお待ちください。必要な情報が取得されると、回線が自動的に切断されます。



POINT

「プログラム制御」というウィンドウが表示された

このウィンドウは、「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「SignUp.exe がインターネットにアクセスしようとしています。」と表示されている場合は問題ありません。次の操作を行ってください。

- 1. ▼をクリックして「許可」を選択します。
- 2. 「常にこの処理を使う」を (でします。)
- 3. 「OK」をクリックします。

こんな画面が出た!

表示されている内容を確認してください。設定が間違っている場合は、「いいえ」をクリックし、手順2(••▶ P.29) から設定し直してください。



「ダイヤルに失敗しました」と表示された場合

「専用プログラムでうまく接続できないときは」(・・▶ P.34) をご覧ください。

<mark>3</mark> 以降は画面の説明をよくご覧になり、操作を進めてください。

すでに電話回線は切断されていますので、ゆっくりとお読みください。



すでに他の富士通製品でユーザー登録番号をお持ちの方は

手順の途中で、「ユーザー登録番号入力」の画面が表示されます。この画面で、すでに所有しているユーザー登録番号を入力してください。入力したユーザー登録番号の登録情報に、今回ご購入いただいたパソコンの情報が追加できます。


「製品型名」や「製造番号」などの機種情報は、自動的に画面に表示されます。



オンラインユーザー登録の流れがひと目でわかります。● がついている部分が、現在行っている 操作です。「任意」となっている操作は、お客様の選択によって省略することができます。



各画面で必要事項を入力し、「アンケート3」、または「アンケート4」の画面まで進んでください。




▲ 「次へ」をクリックします。



5 「OK」をクリックします。

センターにフリーダイヤルで接続し、お客様が入力された情報をセンターに登録します。





「ダイヤルに失敗しました。」と表示された場合


「専用プログラムでうまく接続できないときは」(**▶ P.34) をご覧ください。

「ユーザー登録に失敗しました」などと表示された場合

「OK」をクリックし、画面のメッセージに従って操作してください。

ユーザー登録情報を確認した後、このマニュアルの巻末の表に書き写し、 最後に「次へ」をクリックします。

ここで表示される内容は大切な情報ですので、必ずこのマニュアルの巻末の表に書き写してください。




7 表示内容を確認し、最後に「次へ」をクリックします。

この画面は、AzbyClub カードを申し込まれた場合のみ表示されます。この画面が表示されない場合は、手順8に進んでください。



名 「完了」をクリックします。



以上でユーザー登録の手続きは終了です。



- のnifty への入会を希望される方
 - 「@niftyID を持っていない」 \rightarrow 「@nifty に入会する」の順にクリックし、「@nifty 入会受付センターに接続する」($\bullet \triangleright$ P.55) の手順3 からの操作手順に従って@nifty への入会手続きを行ってください。 @nifty については 『 @nifty 入会シート 』をご覧ください。
- ・すでに @nifty 会員の方で、ブロードバンド・常時接続サービスへの移行を希望される方「@niftyID を持っている」→「今すぐエリア検索」の順にクリックし、画面の指示に従って申し込み手続きを行ってください。@nifty のブロードバンド・常時接続プランについては□『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。
- ・すでに @nifty 会員の方で、インターネットとEメールの設定を行いたい方 「@niftyID を持っている」→「今すぐ接続設定」の順にクリックしてください。詳しい設定方法に ついては (サービスアシスタント) の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でイン ターネット」→「インターネットを始めるための設定」をご覧ください。 サービスアシスタントの起動方法については「「サービスアシスタント」の起動方法」(・・▶ P.42)

をご覧ください。

・【月額基本料無料】の @niftyID に登録を希望される方

「@niftyID を持っていない」 \rightarrow 「@nifty IC 入会しない」 \rightarrow 「@niftyID を登録する」の順にクリックし、画面の指示に従って登録手続きを行ってください。@niftyID を登録すると、月額基本料無料で@nifty のサービス・コンテンツが楽しめます。

操作を終了したい方

「終了」→「はい」の順にクリックしてください。

ユーザー登録情報を変更するには(機種情報追加や住所 変更など)

ユーザー登録をすると、お客様の情報が弊社に登録されます。今後次のような場合は、弊社 に登録されているお客様のユーザー登録情報を変更してください。

- 新たに富士通製品を購入され、その製品の機種情報をお客様のユーザー登録情報に追加する場合
- ・引越しをして住所などが変更になった場合
- メールアドレスが変更になった場合

FMV ユーザー専用 AzbyClub (アズビィクラブ) ホームページ (https://www.fmworld.net/azby/) の「登録情報変更」をクリックすると、ユーザー登録情報を変更することができます。

機種情報を追加する場合は、新しくご購入いただいた富士通製品の「製品型名」と「製造番号」などの機種情報を入力します。これらの機種情報は、製品に添付されている保証書で確認することができます。



専用プログラムでうまく接続できないときは





このようなメッセージが表示される場合は、「OK」をクリックし、「FMV オンラインユーザー登録」を終了してから、接続や設定などを確認してください。

「FMV オンラインユーザー登録」を終了する

- 「キャンセル」をクリックします。
 - 「まだ完了していません。終了しますか?」というメッセージが表示されます。
- 「はい」をクリックします。 「FMV オンラインユーザー登録」が終了します。

接続や設定を確認する

次のような原因が考えられます。以下の項目を順番に確認してください。

■パソコンの内蔵モデムと電話線(モジュラーケーブル)が正しく接続されていない

□『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「通信の回線を接続する」をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。

■ダイヤルの設定が間違っている

「専用プログラムで登録する」の手順 2 (・・▶ P.29) をご覧になり、通信に使用するモデムや所在地情報などの設定を確認してください。

■回線が混雑している

専用回線が混雑しているために、うまく接続できない場合があります。 しばらくしてから、もう一度ユーザー登録をやり直してください。

「FMV ユーザー登録をする」(**・・▶** P.25)



第3章

このパソコンでできることを調べる

このパソコンをお使いになるうえでわからないことがあったと きの、情報の探し方などを説明しています。

1	FMV の楽しみかた	36
2	パソコンの使い方がわからないとき	40

FMV の楽しみかた

このパソコンにはさまざまなアプリケーションが入っています。

FMV でやりたいことが決まっているけど、どのアプリケーションを使えばよいのか わからない。そんな時は「@メニュー」を使って、目的からアプリケーションを選 びましょう。

パソコンでやってみたいことを「@メニュー」で調べる



「@メニュー」を起動します 起動方法は「「@メニュー」の起動方法」(· ▶ P.38) をご覧ください。



Step 2 「グループ」の中からやってみたいことのジャンルを選びます






Step 3 「目的」の中からやってみたいことを選びます



Step 4 アイコンをクリックすると、アプリケーションが起動します。



「概要を見る」をクリックすると、アプリケーションに関 する詳しい説明を見ることができます。

■特長

アプリケーションの特長が紹介されています。

■活用例

そのアプリケーションを使ってできることが 紹介されています。

■作品例

起動したときの画面や、そのアプリケーションで 作成した作品例などが紹介されています。

■起動

アプリケーションの起動方法が説明されています。

アプリケーションの使い方がわからないときなどに使う、 「ヘルプ」の表示方法を説明しています。


■問い合わせ先

そのアプリケーションに関するお問い合わせ先が紹介されています。

POINT

起動したアプリケーションや、パソコンの使い方がわからないときは?

「パソコンの使い方がわからないとき」(・・トP.40)をご覧ください。




「@メニュー」の起動方法

「@メニュー」を起動します。起動方法は機種により異なります。


「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックしても起動できます。

- DESKPOWER C, CE シリーズ キーボードの「メニュー」ボタンを押す
- DESKPOWER L シリーズ キーボードの「Menu」ボタンを押す



■ BIBLO NH シリーズ 「B」ボタンを押す

■ BIBLO NB シリーズ モードボタンで「Application」モードにし て「B」ボタンを押す



■ BIBLO MG シリーズ モードボタンで「Application」モードにし て「B」ボタンを押す



■ BIBLO LOOX シリーズ 画面にある <u>● </u>をクリック

※お使いの機種により、イラストが若干異なる場合があります。

「@メニュー」から起動するアプリケーションについて

「@メニュー」に表示されているアイコンが 回 になっているアプリケーションは、ご購入時の状態ではインストールされていません。一度「@メニュー」から起動すればアプリケーションがインストールされ、アイコンがそれぞれのアプリケーションのものに変わります。また、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」メニューからでも起動できるようになります。

(例)初めて「メロディリンク」を起動する場合

ご購入時の状態では、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」メニューに「メロディリンク」はありません。

- **1** 「@メニュー」を起動します。
- 「名前」ボタンをクリックし、「グループ」から「携帯電話」をクリックします。
- 3 幽(メロディリンク)をクリックします。

以下のメッセージが表示され、「メロディリンク」が起動します。



これで「@メニュー」の「メロディリンク」のアイコンが がに変わります。

次回からは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「携帯電話連携」→「メロディリンク」→「メロディリンク」の順にクリックしても、「メロディリンク」を起動することができます。

このように、一度「@メニュー」で起動したアプリケーションは「スタート」ボタン \rightarrow 「すべてのプログラム」メニューに追加され、「@メニュー」以外からでも起動できるようになります。

POINT

<u></u> になっているアプリケーションを削除するには

「@メニュー」内のアイコンが | になっているアプリケーションは、ご購入時の状態では ハードディスクの中に圧縮データが保存されています。これらのアプリケーションは「@メニュー」からの初回起動時に自動的にインストールされますが、アプリケーションをインストールした後もハードディスク内の圧縮データは残ります。これらのアプリケーションを完全に削除するには、以下のフォルダ内にある各アプリケーションのフォルダを削除してください。

C:\Pifmae

また、削除したいアプリケーションとフォルダ名は、アプリケーションディスクの中にある Indexcd.htm で確認してください。


ノーパソコンの使い方がわからないとき

パソコンの使い方がわからないときは、パソコンの中にあるマニュアルで調べるこ とができます。パソコン全般については「サービスアシスタント」で、アプリケー ションの使い方がわからないときはアプリケーションの「ヘルプ」で、Windows に 関することを調べたいときは「ヘルプとサポートセンター」で調べましょう。

「サービスアシスタント」で調べる

サービスアシスタントには、「画面で見るマニュアル」と、パソコンのトラブルを自己診断 する「トラブル解決」の二つの機能があります。また、サービスアシスタントの検索機能を 使うことにより、知りたい情報を素早く見つけることもできます。

どうしても問題が解決しない場合は、「オンラインアシスタント」を使ってサポート担当者 と直接メッセージ交換をすることができます。



トラブル解決

パソコンを使っていて、故障かな?と思った項目を選択します。





Step 1: ハードウェア診断

トラブル個所をパソコンが自己診断し、問題があった場合には 修復のための適切なアドバイスが表示されます。





Step 2:「画面で見るマニュアル」内を検索

検索結果をクリックすると、「画面で見るマニュアル」が 別画面で表示されます。






※ Step 3 : インターネットで検索する

インターネットのQ&Anaviで、最新の解決方法を見つけます。 Q&A naviの検索結果をクリックすると、Q&A形式の説明が表示されます。





※ Step 4 : オンラインアシスタント




24時間待機中のサポート担当者に、メッセージ交換で直接質問ができます。

※「画面で見るマニュアル」の「最新情報」、およびStep3とStep4をご利用になる場合、 インターネットへの接続環境と、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号、およびパスワードが 必要になります。(これらのサポートサービスは無料です。インターネットへの接続料金はお客様のご 負担となります。)

「サービスアシスタント」の起動方法

「サービスアシスタント」を起動します。起動方法は機種により異なります。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント」→「富士通サービスアシスタント」の順にクリックしても起動できます。



※お使いの機種により、イラストが若干異なる場合があります。



「このコンピュータにはインターネット接続がありません」と表示されたら

- 1. 「OK」をクリックします。
- 2. @nifty を紹介する画面が表示されたら「次へ」をクリックします。
- 3. 「完了」をクリックします。

「プログラム制御」というウィンドウが表示されたら

「サービスアシスタント」上のボタンをクリックしてインターネットに接続したときに表示される場合があります。このウィンドウは「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「mad.exe がインターネットに接続しようとしています。」と表示されていることを確認し、以下の操作を行ってください。


- 1. ▼をクリックして「許可」を選択します。
- 2. 「常にこの処理を使う」を (でします。)
- 3. 「OK」をクリックします。

アプリケーションの使い方を知りたいとき

ほとんどのアプリケーションは、そのアプリケーションの情報を集めた「ヘルプ」を持っています。「ヘルプ」では、詳しい使い方や専門用語などの、そのアプリケーションに関する一番詳しい情報を見ることができます。ほとんどのアプリケーションは、メニューバーの「ヘルプ」をクリックすることでそのアプリケーションの「ヘルプ」を表示させることができます。

Step 1

使いたいアプリケーションを起動します。 「パソコンでやってみたいことを「@メ ニュー」で調べる」(・・► P.36)



※アプリケーションによって、「ヘルプ」が無い場合や 表示方法が異なる場合があります。

Windows に関することを調べたいとき

Windows の「ヘルプとサポートセンター」では、Windows の詳しい使い方や、Windows を使っていて困ったときの解決方法、調べたい用語などの情報を見ることができます。

Step 1

「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」 の順にクリックします。





「ヘルプとサポートセンター」が起動します。

インターネット編

第1章

インターネットの始め方

本格的にインターネットを始めるためには、「プロバイダ(インターネット接続業者)」と契約する必要があります。ここでは、「@nifty でインターネット」というアプリケーションを使って「@nifty」というプロバイダに入会する方法をはじめ、インターネットやEメールを始めるのに必要な方法について説明しています。

1	インターネットについて調べるには	46
2	本格的にインターネットを楽しむには	48
3	@nifty に入会するには	54
4	@nifty へのお問い合わせ	74

1

インターネットについて調べるには

「FMV でインターネット」を見る

「FMV でインターネット」は、インターネットや E メールの基礎知識や操作方法、設定方法など、インターネットに関する情報が満載です。次のような場合に、ぜひご覧ください。

インターネットやEメールの...

- 基礎知識が知りたいとき
- 始め方が知りたいとき
- ・必要なパソコンの設定が知りたいとき
- 使い方が知りたいとき
- ・設定を確認、または変更したいとき

「FMV でインターネット」の始め方

「サービスアシスタント」を起動します。

「サービスアシスタント」の起動方法については、「「サービスアシスタント」の起動方法」 (・・▶ P.42) をご覧ください。

「画面で見るマニュアル」をクリックします。



「FMV でインターネット」をクリックします。



✓ 見たい項目をクリックします。



■インターネットがまったく初めての方は

「インターネット入門」をクリックしてください。インターネットの活用方法や注意点、ブロードバンドの基礎知識などを、わかりやすく説明しています。

■インターネットを始めたいけど、何をすればよいかわからない方は

「早わかり!あなたに合った始め方」をクリックしてください。「Start!」から項目をたどると、インターネットを始めるのに必要な手順をまとめたページを見ることができます。

■インターネットの設定方法を知りたい方は

「インターネットを始めるための設定」をクリックしてください。お使いの環境に合わせた 設定方法がわかります。また、設定がうまく行かない場合や、設定を変更したいときには 「設定の確認/変更のしかた」をクリックしてください。

■インターネットの使い方がわからない方は

ホームページの見かたがわからないときは「ホームページの見かた」を、Eメールの使い方がわからないときは「Eメールの使い方」をそれぞれクリックしてください。ホームページやEメールの使用方法に関する基礎知識がわかります。

2

本格的にインターネットを楽しむには

インターネットを本格的に楽しむためには、「プロバイダ」に入会する必要があります。「プロバイダ」とは、インターネットへの接続サービスを行っている会社のことです。目的に合わせて、自分に合ったプロバイダに入会しましょう。

すでにプロバイダに入会している方は、 (サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「インターネットを始めるための設定」、またはプロバイダから提供されたマニュアルをご覧になり、インターネットに接続するための設定を行ってください。

プロバイダ選びのポイント

このパソコンには、プロバイダに入会するためのアプリケーションや冊子が数多く用意されています。詳しくはこのパソコンに添付されているプロバイダ紹介の冊子、または@メニューの「プロバイダ」をご覧ください。サービス内容や料金などはプロバイダによってさまざまですので、自分のやりたいことやライフスタイルに合ったものを選びましょう。

Point1 料金体系は?

プロバイダの料金体系には、大きく分けて次の3通りがあります。

■毎月または年間での利用料金が決まっている

一定の利用料金で、インターネットが使い放題 長時間利用する方や、企業で利用する場合向き

■一定時間までの利用料金が決まっている

一定時間を超えると1分単位などで超えた時間分の料金が加算される まったく利用しなかった場合でも一定の料金がかかる ある程度の利用時間が想定できる方向き

■利用した時間ごとに料金がかかる

まったく利用しなかった場合は料金がかからない 利用時間が少ない方向き

Point2 アクセスポイントは?

一般の電話回線や ISDN 回線などでインターネットを使うには、プロバイダの利用料金のほかに、アクセスポイントまでの電話代がかかります。プロバイダの利用料金が安くても、アクセスポイントが遠ければ電話代が高くついてしまいます。

パソコンをお使いになる場所から、なるべく近い地域(同じか、もしくは近隣の市外局番) にアクセスポイントがあるプロバイダを選びましょう。

Point3 サポートは?

困ったときやトラブルが発生したときに頼りになるのがユーザーサポートです。プロバイダのユーザーサポートの有無、サポートが行われている曜日や時間帯などもチェックしておきましょう。

Point4 サービス内容は?

例えば、自分のホームページを作りたい場合は、そのサービスが無料か有料か、どのような 付加サービスがあるのかをチェックしておくと良いでしょう。

@nifty(アット・ニフティ)について

@nifty は、富士通が推奨するプロバイダです。

@nifty をご利用になるには次の料金が必要です。ご確認ください。

加入料

@nifty への加入料は無料です。

常時接続プランへの申し込みをされた方のみ、別途初期費用が発生します[※]。詳しくは、 『『@nifty 入会シート』、または『『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。 ※キャンペーンにより、無料になる場合もあります。

利用料金

- ・@nifty では、月々 250 円からのお手軽 1 コースから月々 2000 円の時間無制限コース、常時接続プランなど、さまざまな料金コースをご用意しています。料金コースについては □『@nifty 入会シート』または□『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。
- ・入会時にスタンダード料金コースの料金プランを選択された方は、入会した月は無料でご利用いただけます(インターネットへの接続にかかる電話料金はお客様のご負担となります)。詳しくは、「『『@nifty 入会シート』をご覧ください。
- ・@niftyADSL 接続サービス、フレッツ・ADSL、光接続サービスを申し込まれた方には、 月額料金の割引特典と、USB カメラとヘッドセットをプレゼントいたします。詳しくは 『『@nifty 入会シート』をご覧ください。

POINT

法人会員として @nifty への入会をご希望の方は

このマニュアルの手順では法人会員として入会できません。法人会員としての入会をご希望の方は、@nifty 法人会員センターへ資料をご請求ください。

問い合わせ方法については、「@nifty へのお問い合わせ」(**▶ P.74) をご覧ください。

アクセスポイント

@nifty では、全国各地に 203ヶ所のアクセスポイントがあります (2002 年 12 月現在)。 海外のプロバイダとも多数提携しているので、出張先などからもアクセス可能です。

サポート

@nifty についてのさまざまなお問い合わせに、サポートスタッフがわかりやすく、丁寧に ご説明します。詳しくは、「@nifty へのお問い合わせ」(・・▶ P.74) をご覧ください。

@nifty が提供するサービスについて

@nifty では、ホームページの作成や E メールをはじめ、今話題のブロードバンド(常時接続プラン)、ショッピング、ビジネス、旅行、占い、不動産情報など、豊富なコンテンツを用意しています。詳しくは、□『@nifty 入会シート』または、□『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。

■ホームページ作成

10MB(メガバイト)まで、無料でホームページを作成できます(お手軽 1 コースの方はホームページを開設できません)。初心者の方でも、ホームページ作成ツール「Start! @homepage」を使えば、簡単にホームページが作成できます。



■ショッピング

@nifty なら、インターネットで買い物をするのも 簡単。@niftyID とパスワードを入力するだけで 決済ができるので、クレジットカード番号を入力 する必要がなく、安全・便利です。



■Eメール

自分のパソコン以外からも、ブラウザを使って メールを確認することができるので、外出時に とても便利です。

ウイルス対策、携帯電話への転送サービスな ど、オプションサービスも充実。



■コンテンツ

@nifty が提供するサービスは 1,000 以上。旅行、 占い、音楽、不動産、タウン情報など、お客様 の生活を便利にするホームページが盛りだく さんです。詳しくは、□『@nifty コンテンツガ イド』をご覧ください。



■ @nifty のブロードバンドコンテンツ

ブロードバンドの高速・大容量の環境を活か し、動画や音声などを多用した、ゲーム・音 楽・映画ニュース…などが楽しめます。



http://broadband.nifty.com

CINEPLEX@nifty

日本ヘラルド映画などの協力により、国内外の映画やアニメを本物の映画館さながらに上映するインターネット上のシネマコンプレックス(複合映画館)です。



http://broadband.nifty.com/cineplex/

Eyeball パティオ

お手持ちのパソコンから、遠く離れた家族や親しい友人など、複数の人と同時に顔を見ながらおしゃべりできるテレビ電話サービスです。料金はいくら使っても月額 500 円。しかも初回登録月は無料です!

http://www.nifty.com/eyeball/



@nifty でブロードバンド(常時接続プラン)

富士通が推奨するプロバイダである @nifty では、映像や音楽などブロードバンド向けのさまざまなサービスを提供しています。一般のご家庭にあるアナログの電話回線を使った ADSL 接続サービスやケーブルテレビ (CATV) インターネット、光ファイバーを使った光接続サービスを利用すれば、高速・常時接続のインターネットが手軽に楽しめます。ぜひご利用ください。

POINT

常時接続について

ブロードバンドについて

広帯域のデータ伝送のことをブロードバンドといい、一般的には ADSL やケーブルテレビ (CATV)、光接続サービスなど 500kbps 以上の速度を持つ通信のことを指します。ブロードバンドでのインターネットは、動画や音楽、ゲームなど大容量のデータを高速で配信するサービスが可能となり、例えばインターネットを通じたテレビ放送なども楽しめます。ブロードバンドについては、(サービスアシスタント) の最初の画面 \rightarrow 「画面で見るマニュアル」 \rightarrow 「FMV でインターネット」 \rightarrow 「インターネット入門」 \rightarrow 「ブロードバンドの基礎知識」をご覧ください。

■高速通信

例えば、ADSL 接続サービスの中で最も遅い 1.5Mbps の通信速度でも、最大で ISDN の約125 倍というスピードです。これだけでもスムーズなネットサーフィンはもちろん、インターネットで映画を観ることや、TV 放送、TV 電話、音楽、カラオケ、オンラインゲームなどを楽しむこともできます。

@nifty では、この通信速度を生かして快適にインターネットを楽しむためのさまざまなブロードバンド対応コンテンツをご用意しています。サービス内容については、□『@nifty 入会シート』や□『@nifty コンテンツガイド』をご覧ください。

■いくら使っても料金は定額

常時接続プランは電話料金も含めた「定額制」なので、たとえ毎日 24 時間使っても利用料金は同じです。だから時間やお金の心配をせずに、安心してインターネットを楽しむことができます。 @nifty 常時接続プランの料金体系については、「『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。

■今なら最長1年間、月額料金が割引に!

さらに ADSL 接続サービス、フレッツ・ADSL、光接続サービスにお申し込みいただいた方全員に、月額料金の割引特典と USB カメラとヘッドセットをプレゼントいたします。特典の詳細については、「『『@nifty 入会シート』をご覧ください。

■ウイルス対策もおまかせ

@nifty の「ウイルスバスター for @nifty Mail」(月額 200 円) なら、メールの送受信の際にウイルスチェックを行うことができます。このサービスに申し込むだけでウイルス対策ができるので、お客様ご自身での操作は一切不要です。もちろんウイルス定義ファイルの更新も自動的にされるので、これでメールウイルス対策はらくらくです。お申し込みはホームページから簡単にできます。

http://www.nifty.com/mail/virusbuster/

「@nifty でインターネット」から入会する場合は、入会と同時にお申し込みいただけます。

炒重要

ADSL 接続サービスをご利用になるときの注意

ADSL 接続サービスをご利用になる場合は、以下のことにご注意ください。

- ・ISDN 回線では利用できません
 - すでに ISDN 回線をご利用の方は、ADSL 用に新しい電話回線を引くか、ISDN 回線から一般の電話回線 (アナログ) へ切り替える必要があります。詳しくは、NTT にお問い合わせください。
- ご利用の環境により通信速度が変わります
 - NTT の収容局(電話局)からパソコンをお使いの場所までの距離が遠い場合や、回線の品質が悪い場合、プロバイダのカタログなどに記載されている「12Mbps」や「10Mbps」、「8Mbps」、「1.5Mbps」といった最大速度が出ない場合があります。
- 回線の適合性について
 - サービス提供地域内でも、開通工事や試験を行った結果、電話回線の状態などにより ADSL 接続サービスをご利用になれない場合があります。詳しくは、回線事業者(ADSL 接続サービスの提供会社)にお問い合わせください。

インターネットに接続するときの注意

インターネットに接続する場合は、内蔵モデムまたは LAN のどちらか一方をお使いください。 内蔵モデムと LAN の両方を同時に使ってインターネットに接続しないでください。

@nifty の常時接続プランを申し込むには

@nifty の常時接続プランには、ADSL 回線を使用した ADSL 接続サービスや、光ファイバーを使用した光接続サービスなどがあります。ここでは、ADSL 接続サービスに申し込まれる際の流れについて説明しています。

更に詳しい情報を知りたい方は□『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。

まだ @nifty へ入会していない方

まだ @nifty に入会していない場合は、「@nifty に入会するには」(・・▶ P.54) をご覧ください。 @nifty への入会と常時接続プランへのお申し込みを同時に行うことができます。

すでに @nifty 会員の方

すでに @nifty 会員の方が @nifty の ADSL 接続サービスへ申し込まれる場合は、必ず次の手順で行ってください。

- **1** 「@nifty 入会受付センターに接続する」(··▶ P.55) の手順 1 を行い、「@nifty でインターネット」を起動します。
- 「ブロードバンドへ移行!」をクリックし、表示された画面の説明に従ってお申し込みください。
- 🤰 回線適合性の確認(@nifty が NTT に依頼します)。
- 💶 回線適合性の結果/開通日のご連絡(@nifty がお客様にご連絡します)。
- 開通工事 (NTT が行います)。
- パソコンの設定をすれば完了です。

お申し込みから開通まで約2週間~1ヶ月程度かかります。(一部地域においてはお申し込が殺到しており、開通まで1ヶ月以上かかる場合があります。)

3

@nifty に入会するには

このパソコンには、「@nifty でインターネット」というアプリケーションが用意されています。このアプリケーションを使うと、@nifty に入会し、すぐにインターネットを始めることができます。また、ADSL 接続サービスも同時に申し込むことができます。ADSL 接続サービスについては、このパソコンに添付されている「□『ブロードバンドサービスガイドブック』をご覧ください。

「FMV オンラインユーザー登録」の登録完了後、引き続き @nifty への入会手続きをされた方は、この操作は必要ありません。

電話回線との接続を確認する

入会手続きを始める前に、パソコンと電話回線を接続します。

一般の電話回線(アナログ)や ISDN 回線の他に、携帯電話や PHS を使って入会手続きを 行うこともできます。

電話回線との接続については、□『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「通信の回線を接続する」をご覧ください。

「@nifty でインターネット」は一般の電話回線や ISDN 回線を使用する以外にも、ADSL やケーブルテレビ(CATV)インターネットなど、インターネットを使用して @nifty への入会手続きを行うこともできます。

炒重要

LAN 機能をお使いの方が内蔵モデムでの通信で入会手続きを行う場合

LAN 機能や ADSL、ケーブルテレビ(CATV)インターネットや光接続サービスをご利用の方で、内蔵モデムを使用して一般の電話回線から @nifty への入会を行う場合は、必ずそれらの LAN 機能のネットワーク接続を切断してから操作を行ってください。

必要なものを用意する


次のものを準備してください。

■筆記用具

作業の途中で、登録情報が表示されます。重要な情報ですので、必ず控えをとるようにして ください。

■『『基本操作クイックシート』

初心者の方は、文字入力の際に参考にしてください。



■クレジットカード

ご本人名義の、次のいずれかのクレジットカードが必要です。



JCB	ダイナース
VISA	CF(JCB/VISA/MasterCard提携のみ)
UC	バンクカード
NICOS	OMC
セゾン	イオン
DC	アプラス
UFJ(ミリオン)	ライフ
オリコ	国内信販
JACCS	MasterCard
アメリカン・エキスプレス	
アット・ニフティカード(オリコ	コ/UC/JCB/DC/NICOS/セゾン/VISA)

POINT

<u>クレジットカードを</u>お持ちでない方は

現在クレジットカードをお持ちでない方は、入会と同時にクレジットカード(「アット・ニフティ C-plus カード JCB」年会費無料)のお申し込みができます。以後、@nifty の利用料金の引き落としもこのカードから行えます。クレジットカードを新規に作成したくない方は、@nifty 入会センターに「アット・ニフティカードレス会員」の資料を請求し、必要事項を記入のうえ、郵送にてお申し込みください。

また、常時接続プランへお申し込みと同時には、クレジットカードのお申し込みはできません。

@nifty 入会センターへの問い合わせについては、「@nifty へのお問い合わせ」(・・▶ P.74) をご覧ください。

@nifty 入会受付センターに接続する




POINT

デスクトップにボタンがない場合は

「スタート」ボタンをクリックし、次のことを確認してください。

- ・「スタート」メニューに「①必ず実行してください」が表示されている「②必ず実行してください」をクリックしてください。自動的にパソコンの設定を行い、パソコンが再起動します。その後、手順1を行ってください。
- ・「スタート」メニューに「① 必ず実行してください」が表示されていない 「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」→「@nifty でインターネット」の 順にクリックしてください。

「今すぐ入会!オンラインサインアップ」をクリックします。



「電話回線(フリーダイヤル)を使って入会手続きを行う」をクリックします。

ADSL 回線やケーブルテレビ (CATV) インターネットなどを利用して @nifty への入会手続きをされる方は「インターネットを使って入会手続きを行う」をクリックします。画面の指示に従って入会手続きを行ってください。




🔼 電話番号と郵便番号を入力し、「次へ進む」をクリックします。

お客様がお住まいの地域にご提供が可能な常時接続サービスを検索します。常時接続プランをご希望でないお客様も、この後の手順での住所の入力を簡単にするため、ここで電話番号と郵便番号の入力を行ってください。



画面上の説明をお読みになり、準備1~3の順に設定を確認してください。



準備 1:接続に使用する通信機器とパソコンとの配線を確認してください。

電話線(モジュラーケーブル)や通信機器(携帯電話など)の接続方法については、 □『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「通信の回線を確認する」をご覧ください。

準備2:接続に使用する通信機器のモデムを選びます。

内蔵モデムの型名については、 $\[\]$ 『パソコンの準備』 \to 「電源を入れてパソコンの準備をする」 \to 「通信の回線を確認する」をご覧ください。ISDN 回線をお使いの方は、お使いのターミナルアダプタ(TA)を、携帯電話や PHS、AirH″をお使いの方は、携帯電話や PHS、AirH″用のモデムを選んでください。

準備3:「所在地情報設定」をクリックし、所在地情報の確認をします。


所在地情報の確認方法については、「所在地情報を確認する」の手順 4 ($\bullet \triangleright$ P.16) を ご覧ください。64k 通信対応 PHS や AirH″ をお使いの方は、「64k 通信対応 PHS をお 使いの方へ」をクリックし、接続のための設定を確認してください。

正しく設定されているか確認したら、「次へ進む」をクリックします。

入会受付センターにフリーダイヤルで接続し、会員規約やサービス内容などがダウンロードされます。そのままお待ちください。









「プログラム制御」というウィンドウが表示された

このウィンドウは、「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。 「niftypad.exe がインターネットにアクセスしようとしています。」と表示されている場合は 問題ありません。次の操作を行ってください。

- 1. ▼をクリックして「許可」を選択します。
- 2. 「常にこの処理を使う」を▼にします。
- 3. 「OK」をクリックします。

こんな画面が出た!

表示されている内容を確認してください。

設定が正しい場合は「はい」をクリックしてください。設定が間違っている場合は「いいえ」をクリックし、手順5(**▶ P.57)の画面から設定し直してください。



「最新のプログラムをダウンロードしました。」と表示された

「@nifty でインターネット」を最新の状態にします。「OK」をクリックし、手順 3 (・・▶ P.56) からやり直してください。

エラーメッセージが表示されたら

次のような原因が考えられます。1~3の順に確認してください。

- パソコンと電話回線が正しく接続されていない □『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「通信の回線を接続する」 をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。
- 2. ダイヤルの設定が間違っている 手順 5 (・・▶ P.57) をご覧になり、設定を確認してください。
- 回線が混雑している しばらくしてから、もう一度やり直してください。 「@nifty 入会受付センターに接続する」(**▶ P.55)

入会に必要な手続きをする

7 会員規約やサービス内容を読み、最後に「会員規約に同意する」をクリックします。




料金プランや特典などの情報が表示されます。必要に応じてお読みになり、「次へ進む」をクリックします。



「次へ進む」をクリックします。

表示されている常時接続サービスをご利用になることができます。回線事業者の選択は、 @nifty への入会後に行うことができます。



ここでは例として「常時接続プラン」を選択します。なお、ここで「常時接続プラン」を選択された方は、この後の手順で@nifty への入会と同時にクレジットカードの申し込みはできません。

「ダイヤルアップ接続プラン」を選択される方は手順は同じですので、この後の手順に従って操作してください。




1 個人情報を確認し、最後に「次へ進む」をクリックします。

「FMV オンラインユーザー登録」で登録した氏名や生年月日が表示されます。ここで内容を変更することもできます。「FMV オンラインユーザー登録」を行っていない方は、各項目に入力してください。




1 2 住所などを確認し、最後に「次へ進む」をクリックします。

「FMV オンラインユーザー登録」で登録した住所や電話番号が表示されます。ここで内容を変更することもできます。「FMV オンラインユーザー登録」を行っていない方は、各項目に入力してください。



13 クレジットカードの情報を入力し、最後に「次へ進む」をクリックします。

手順 10 で「常時接続プラン」を選択した方は、入会と同時にクレジットカードを申し込む ことはできません。表示されるメッセージに従って操作してください。




POINT

クレジットカードをお持ちでない方は

「入会と同時にクレジットカードを申し込む」をクリックしてください。画面がカードの申し込み画面に切り替わり、入会と同時にクレジットカード(「アット・ニフティ C-plus カード JCB」年会費無料)をお申し込みいただけます。「カード種別」の ● をクリックし、新規に作成するクレジットカードをクリックしてください。画面上に手続きの流れなどの説明が表示されますので、よくお読みください。読み終わったら「次へ」をクリックし、表示される画面で「OK」をクリックしてください。後日、申し込みの書類が郵送されますので、必要事項をご記入、ご捺印の上、お早目にご返送ください。

14 ご利用になる料金コースや希望するメールアドレスを入力し、最後に「次へ進む」をクリックします。






テレコミ料金コース

テレコミ料金コースは、@nifty の利用料金と電話料金がセットになったコースです。専用のアクセスポイントを使用するので、携帯電話や PHS、AirH" などからは通信できません。詳しくは「『『@nifty 入会シート』をご覧ください。

15 入力した内容を確認し、「次へ進む」をクリックします。



16 ご希望のサービスを選択し、「次へ進む」をクリックします。


@nifty への入会と同時にご利用いただけるサービスです。サービス内容については、 □『@nifty 入会シート』をご覧ください。



POINT


<u>ウイルスバスター for @nifty Mail</u> に申し込む場合

ウイルスバスター for @nifty Mail の「利用する」にチェックマークを付けた場合は、利用規約が表示されます。内容をご覧になり、「同意する」をクリックしてください。



17 表示された内容を確認し、「入会申込」をクリックします。

「入会申込」をクリックすると、入会受付センターに情報が送られ、入会手続きが行われます。






引き続き、「入会申込み手続きの完了を確認する」に進みます。

入会申込み手続きの完了を確認する

1条 会員情報の内容をこのマニュアルの巻末の表に記入します。

画面に表示されている内容を、このマニュアルの巻末の表に記入してください。英字の大 文字、小文字を間違えないように正確に書き写してください。



-表示されている内容を、このマニュアルの巻 末の表に書き写します。

希望したメールアドレスが取得できなかった場合には、この画面の下部にメッセージが表示されます。

POINT

会員情報とは

会員情報は、インターネットに接続したり、Eメールをやり取りする際に必要になる、大切な情報です。


詳しくは、巻末の「@nifty 会員情報」をご覧ください。

希望したメールアドレスが取れなかった場合は

希望したメールアドレスが他の人にすでに使われてしまっている場合は、@nifty ID がそのままメールアドレスになります。入会手続きが終わった後、@nifty のホームページから別のメールアドレスを取り直すこともできます。詳しくは、「希望するメールアドレスが取れなかった場合は」(・・▶ P.72) をご覧ください。

2 確認したら「次へ進む」(または「完了」)をクリックします。

手順 10 で「ダイヤルアップ接続プラン」を選択された方は、@nifty への入会手続きはこれで完了です。この次の手順は必要ありません。「完了」をクリックし、「「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定をする」(・・▶ P.66) へ進んでください。



21 常時接続プランへの詳しい申し込み画面が表示されます。画面の説明に従い、申し込み手続きを完了してください。

これで @nifty への入会手続きは終了です。約1週間ほどで @nifty から「アット・ニフティご登録完了通知書」と「debut@nifty (デビュー・アット・ニフティ)」などの資料が送付されます。詳しくは、本書の巻末の「@nifty 会員情報」をご覧ください。

インターネットに接続するには、「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能を使用します。

引き続き、「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能の設定を行います。

「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能 の設定をする

「@nifty でインターネット」は、アクセスポイントやメールソフトの設定などが簡単に行えるように作られた、@nifty 会員専用のアプリケーションです。

「アクセスポイントでの接続を利用する」を選択し「次へ」をクリックします。



2 使用する回線の種別を選び、最後に「次へ」をクリックします。

常時接続プランのお申し込みをされた方は、現在ご使用中の電話回線の種別を選んでください。



- ・一般の電話回線(アナログ) 一般の電話回線や携帯電話をお使いの場合に選びます。
- ISDN 回線 ISDN 回線をお使いの場合に選び ます。
- PHS データ通信(PIAFS)
 PHS や AirH"をお使いの場合に 選びます。

POINT

テレコミ料金コースの方は

@nifty への入会時にテレコミ料金コースを選択した場合、下の画面が表示されます。「次へ」をクリックし、手順8(**▶ P.69)へ進んでください。



マクセスポイントの指定方法を選び、最後に「次へ」をクリックします。



- ・地域で指定する 一定地域内のアクセスポイント をまとめて選びます(通常はこち らを選びます)。
- ・個別に指定する 特定の電話番号だけに接続した い場合に選びます。テレホーダイ に加入されている方はこちらを 選んでください。

4 手順 3 で「地域で指定する」を選んだ場合は、インターネットに接続する地域 (パソコンをお使いの場所) を選び、最後に「次へ」をクリックします。その後、手順 8 に進んでください。

「個別に指定する」を選んだ場合は、この画面は表示されません。手順 5 に進んでください。



- 1 パソコンをお使いの場所をクリックします。たとえば東京都内のアクセスポイントを使って接続したいときは、地図上の関東地域をクリックします。
- ・2 1でクリックした地域内のアクセスポイントが表示されるので、パソコンをお使いの場所の市外局番を選びます。お使いの場所と同じ市外局番がない場合は、近い都市の市外局番を選んでください。
- 5 手順3で「個別に指定する」を選んだ場合は、「一覧から選択」をクリックします。 「地域で指定する」を選んだ場合は、この画面は表示されません。手順8に進 んでください。



パソコンをお使いの場所の市外局番か、近い都市の市外局番の電話番号を クリックし、最後に「OK」をクリックします。

「電話番号 1」の欄に、選択したアクセスポイントの電話番号が入力されます。もう 1 つ別の電話番号を個別に指定する場合は、「電話番号 2」の欄の右にある「一覧から選択」をクリックし、一覧からアクセスポイントを選択してください。

また、電話番号を半角数字で直接入力して指定することもできます。



7 「次へ」をクリックします。



🤾 接続に使うモデムを選びます。



・●をクリックし、接続に使うモデム名を選びます。内蔵モデム名については『『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「通信の回線を接続する」をご覧ください。携帯電話やPHS、AirH″をお使いの方は、お使いの携帯電話やPHS、AirH″用のモデムを選びます。ISDN回線をお使いの方は、お使いのTAを選びます。

り 「完了」をクリックします。

「標準ダイヤルアップの設定」画面が表示されます。



POINT

<u>こんな画面が出た!</u>

希望するメールアドレスが取得できなかった場合に表示されます。接続の設定が終わったあと、@nifty のホームページからメールアドレスを取り直すこともできます。 ここでは、次の手順で画面を閉じてください。

- 1. 「キャンセル」をクリックします。
- 2. 「別名の取得を中止しますか?」という画面で、「はい」をクリックします。 別名のメールアドレスの取得方法については、「希望するメールアドレスが取れなかった場合は」(・・▶ P.72) をご覧ください。





NTT の割引サービス(テレホーダイなど)をご利用の場合は

「i・アイプラン」や「テレホーダイ」など NTT のサービスをご利用中で、NTT 以外の電話会社をマイライン/マイラインプラスに登録している方は、「マイライン/マイラインプラスを解除する」(・・▶ P.70) をご覧になり、設定を行ってください。

フレッツ・ISDN をご利用の方は

NTT の「フレッツ・ISDN」をご利用の方は、設定終了後に「@nifty でインターネット」の設定を変更してください。

詳しくは、 (サービスアシスタント) の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「設定の確認/変更のしかた」をご覧ください。

これで、インターネットに接続するための設定は終了です。

設定の確認や変更方法については、**☆**(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「設定の確認/変更のしかた」をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見る方法については、「ホームページを見る」 (••▶P.77) をご覧ください。

マイライン/マイラインプラスを解除する

一般の電話回線(アナログ回線)や ISDN 回線を使用してインターネットに接続する場合は、マイライン/マイラインプラスに登録されている電話会社を使ってアクセスポイントまで電話をかけます。

NTT 以外の電話会社をマイライン/マイラインプラスに登録している方が、インターネットの接続時に「i・アイプラン」や「テレホーダイ」などの NTT の割引サービスをご利用になる場合は、インターネット接続時に一時的にマイライン/マイラインプラスを解除しないと、それらの NTT の割引サービスが適用されません。

次の設定で、インターネット接続時のマイライン/マイラインプラスを一時的に解除してください。

NTT をマイライン/マイラインプラスに登録している方や、NTT の割引サービスをご利用になっていない方は、この設定は必要ありません。

また、この設定を行うと、お使いのパソコンでのすべての通信で、マイライン/マイラインプラスが解除されます。

ご不明の点は、ご利用の電話会社、または @nifty にお問い合わせください。


「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」 →「@nifty でインターネット」の順にクリックします。

「@nifty でインターネット」のメインウィンドウが表示されます。


2 「@nifty でインターネット」のメインウィンドウで、「接続」をクリックします。

「@nifty でインターネット」のダイヤルウィンドウが表示されます。 インターネットへの接続が自動的に始まった場合は、ダイヤルウィンドウの「切断」をク リックします。

- **ろ** 🔒 をクリックします。
- **▲** 「新規」をクリックします。



5 1~5の設定を確認し、最後に「OK」をクリックします。



手順4の「電話とモデムのオプション」画面で、「OK」をクリックします。 「電話とモデムのオプション」画面が閉じます。

クしてください。



@nifty 以外の通信(FAX 送信など)を行う場合

マイライン/マイラインプラスを解除する設定を行った場合、FAX 送信など @nifty 以外の通信もすべてマイライン/フィラスが解除された状態になります。

「@nifty でインターネット」でインターネットに接続するとき以外は、以下の手順をご覧になり、マイライン/マイラインプラスを解除しない設定にしてください。

- 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2. 「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」の順にクリックします。
- 3. 「電話とモデムのオプション」画面で、一般の電話回線を使うときの所在地をクリックし、「OK」をクリックします。
- 4. 「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウの 区をクリックします。

再びマイライン/マイラインプラスを解除して接続するには

次の手順をご覧になり、設定を変更してください。

- 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2. 「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」の順にクリックします。
- 3. 「電話とモデムのオプション」画面で、マイライン/マイラインプラスを解除するときの所在地をクリックし、「OK」をクリックします。
- 4. 「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウの ▼ をクリックします。

希望するメールアドレスが取れなかった場合は

希望したメールアドレスがすでに他の人に使われているときは、入会申し込みのときに入力したメールアドレスは使えません。次の手順に従って、@nifty のホームページから別のメールアドレスを申し込んでください。

インターネットに接続します。

「インターネットに接続する」(**▶ P.78)

メールアドレスを登録するページを表示させます。

「アドレス」欄に、次のアドレスを入力し、Enterを押します。

http://www.nifty.com/mail/alias.htm

(2002年12月現在)

3 ホームページにある「設定する」をクリックします。

別名アドレスについての説明もあわせてお読みください。

POINT

こんな画面が出た!




「今後、この警告を表示しない」が□になっていることを確認し、「OK」をクリックします。☑になっている場合は、クリックして□にしてください。



「はい」をクリックします。

🚺 @nifty ID とログインパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



 画面の説明に従ってメールアドレスを取得してください。ここで取得した メールアドレスは、必ず控えをとってください。メールソフトの設定をするときなどに必要となります。



インターネットへの接続を終了します

「切断する」(**・・▶** P.84)

これでメールアドレスの別名登録は完了です。ここで取得した別名のメールアドレスを使って、Eメールをやりとりすることができます。

「差出人の情報を確認/変更する」(**▶ P.94)

4

@nifty へのお問い合わせ

困ったときやトラブルが発生したときは、@nifty までお問い合わせください。 電話番号や FAX 番号はお間違えのないようよくご確認ください。

インターネットでのお問い合わせ先

■お問い合わせ窓口

http://www.nifty.com/support/madoguchi/

(2002年12月現在)

電話でのお問い合わせ先

お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえダイヤルしてください。なお、ビルの 電源工事などにより、お休みさせていただく場合があります。ご了承ください。

■@nifty 入会センター

入会について	
フリーダイヤル	0120-816-042
携帯電話・PHS・海外のお客様専用 ^{※1}	03-5753-2374
受付時間	毎日 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も対応)

■ @nifty サービスセンター

お問い合せの前に、巻末の @nifty 会員情報をご覧になり、お客様の @nifty ID をご確認ください。

テクニカルサポート/ @nifty のサービス全般・技術的な内容について	
フリーダイヤル	0120-818-275
ナビダイヤル ^{※2}	0570-000-881
携帯電話・PHS・海外のお客様専用 ^{※ 1}	03-5753-2373
受付時間	毎日 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も対応)

^{※1} 電話料金はお客様ご負担となります。

※2 日本全国から3分8.5円の通話料金でご利用いただけます(携帯電話・PHSなどではご利用いただけません)。

■ @nifty 法人会員センター

電話番号	03-5762-8123
受付時間	平日 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:45 (土・日・祝日は休み)

■ @nifty インフォメーションセンター

ご登録内容に関するお問い合わせ(@nifty ID やパスワードの照会、解約など)については、原則としてご本人様以外にはお答えできませんので、ご了承ください。

パスワードの再発行・登録内容の変更手続き・解約について		
フリーダイヤル	0120-842-210	
携帯電話・PHS・海外のお客様専用 ^{※1}	03-5471-5806	
受付時間	毎日 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も対応)	

※1 電話料金はお客様負担となります。

FAX 情報サービス (24 時間対応)

「FAX 情報サービス」は、@nifty のご案内、各種設定方法、トラブルシューティングなどの 資料を FAX に自動送信するサービスです。日本全国から 3 分 8.5 円の通話料金でご利用いただけます。

FAX受信には、通話料金はかかりません。

トーン信号を発信できる電話もしくは FAX からご利用ください。

FAX 情報サービスのコンテンツ

- ブロードバンド接続サービス
- 各種サービスのご案内
- アクセスポイント
- インターネット接続設定マニュアル
- メールソフトの設定マニュアル
- トラブルシューティング(接続ホームページ閲覧)
- トラブルシューティング (メールの送受信)
- NIFTY MANAGER について

FAX 情報サービスの利用方法や BOX 番号に対応したメニュー一覧は、次のホームページで参照することができます。

http://www.nifty.com/support/madoguchi/inquiry fax.htm

また、次の手順の 4 で「242000#」と押すことにより、BOX 番号が記載された「@nifty FAX 情報サービスメニュー一覧」を受信することができます。

ご利用方法

1 プッシュ回線の電話機または FAX から 0570-022-555 をダイヤルします。音声ガイダンスに従って操作して下さい。

日本全国から3分8.5円の通話料金でご利用いただけます。

- ご利用の電話機をチェックします。「* 0」と押して下さい。
- **3** BOX 番号を指定していただくため「1#」を押して下さい。

- 4 欲しい情報の BOX 番号(6 桁)を押し、最後に「#」を押します。 ガイダンスが流れた後、「1#」で他の情報も一度に引き出せます。他に情報が必要で無い場合は「2#」と押してください。 BOX 番号がわからない場合は「242000#」と押してください。BOX 番号が記載された「@nifty FAX 情報サービスメニュー一覧」を受信することができます。
- 5 情報を受け取る FAX の FAX 番号を市外局番から押して、最後に「#」を 押してください。
- ★ 音声終了後に「1#」を押して終了です。
- 7 ご指定いただきました FAX 番号にお届けします。電話を切ってしばらく お待ち下さい。なお FAX 受信には通話料金はかかりません。

「@nifty FAX 情報サービスメニュー一覧」を受信された方は、メニューをご覧になり、もう一度手順1から操作を行ってください。



第2章

ホームページを見る

インターネットへの接続方法やホームページを見るときの基本 操作について説明しています。

1	インターネットに接続する	78
2	ホームページの上手な見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85

インターネットに接続する

ここではインターネットに接続する方法について説明しています。ただし、常時接続インターネットをご利用の方は、接続の手順が異なる場合があります。その場合は、ご利用の回線事業者(常時接続サービスの提供会社)から送られてきたマニュアルなどをご覧になり、インターネットに接続してください。

接続する

1 インターネット (Internet) ボタンを押します。

BIBLO LOOX シリーズをお使いの方は、「スタート」ボタン→「インターネット」の順にクリックします。

@nifty をご利用の方は、「@nifty でインターネット」が起動します。手順2に進んでください。 @nifty 以外のプロバイダをご利用の方は、「ダイヤルアップ接続」画面が表示されます。手順3に進んでください。

POINT

「サーバーが見つかりません」などと表示された場合は

インターネットに接続するための設定が間違っている可能性があります。

▼をクリックしてウィンドウを閉じた後、インターネットに接続するための設定を確認してください。詳しくは、

(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「設定の確認/変更のしかた」、またはご利用のプロバイダから提供されたマニュアルをご覧ください。

炒重要


パスワードの保存に気をつけてください

パスワードを保存すると、あなた以外の人もそのパソコンを使ってインターネットに接続することができます。知らない間に誰かに使われたら、膨大な利用料金や電話代が請求されないとも限りません。パスワードを保存する場合は、十分に注意してください。

あなた以外の人が使用する可能性のあるパソコンでは、面倒でも毎回入力することをお勧め します。

また、パスワードは定期的に変更して、他人に知られないよう大切にお取り扱いください。 @nifty 会員の方の新しいパスワードへの変更方法については、後日送付される◯『debut@nifty』 をご覧ください。 2 インターネットに接続するために、必要な情報を入力し、最後に「接続」 をクリックします。@nifty 以外のプロバイダをご利用の方は、この手順は 必要ありません。手順 3 へお進みください。

このパソコンで入会手続きを行った方は、接続に必要な情報がすでに入力されています。





「アクセスポイント情報の取得」画面が表示された場合

以下の手順に従って操作してください。

1. 「次へ」をクリックします。



2. 接続に使うモデム名を選択します。まだ「次へ」はクリックしないでください。 64k 通信対応 PHS や AirH"をお使いの場合は、「64k 通信対応 PHS をお使いの方へ」 をクリックし、画面の説明に従ってください。



▼をクリックし、接続に使うモデム名をクリックします。内蔵モデムの型名については、『パソコンの準備』→「電源を入れてパソコンの準備をする」→「通信の回線を接続する」をご覧ください。携帯電話や PHS、AirH″用のモデムをクリックします。ISDNをお使いの方は、お使いのTAをクリックします。

- 3. 「ダイヤルのプロパティ」をクリックし、所在地情報の設定を確認します。 所在地情報の確認方法については、「所在地情報を確認する」の手順 4 (・・・▶ P.16) を ご覧ください。特に変更の無い場合は、次の手順に進んでください。
- 4. 所在地情報が正しく設定されているか確認したら、この手順2の画面で「次へ」をクリックします。 センターに接続し、最新のアクセスポイント情報を取得します。そのままお待ちくだ
- 5.「アクセスポイント情報を更新しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。

こんな画面が出た!




「今後、このダイアログを表示しない」をクリック して **▽**にし、「はい」をクリックします。

メインウィンドウについて

「@nifty でインターネット」のダイヤルアップ接続機能には、次の 2 つのウィンドウがあります。

・メインウィンドウ



・ダイヤルウィンドウ



@niftyID やパスワードの設定、アクセスポイントなどの切り替えを行うためのウィンドウです。

「@nifty でインターネット」が表示されなかったら

インターネット(Internet)ボタンを押したとき、「@nifty でインターネット」ではなく「ダイヤルアップ接続」画面が表示された場合は、画面右上の ≥ をクリックし、表示されている画面をすべて閉じます。その後、次の設定を行ってください。

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」→「@nifty でインターネット」の順にクリックします。
- 2. 「@nifty でインターネット」のメインウィンドウで「設定」をクリックし、「接続方法の設定」をクリックします。
- 3. 接続方法を「アクセスポイントでの接続を利用する」にし、「標準ダイヤルアップとして設定する」をクリックして☑にします。
- 4. 「OK」をクリックします。


インターネット (Internet) ボタンを押すだけでインターネットに接続するには

次の設定を行うと、次回からインターネット(Internet)ボタンを押すだけで、インターネットに自動的に接続することができます。自動的に接続する設定にした場合、回線を切断した後に「チャット」など自動更新機能があるホームページを表示していると、自動的に再接続してしまいますのでご注意ください。なお、BIBLO LOOX シリーズにはインターネット(Internet)ボタンはありません。

- 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@nifty でインターネット」→「@nifty でインターネット」の順にクリックします。
- 2.「@nifty でインターネット」のメインウィンドウで「設定」をクリックし、「接続方法の設定」をクリックします。
- 3. 接続方法を「アクセスポイントでの接続を利用する」を選択して、「オプション設定」 をクリックします。
- 4. 「ダイヤルウィンドウを表示後、すぐに接続する」をクリックし、▼にします。
- 5. 「OK」をクリックします。

このあと、手順4 (··▶ P.82) に進みます。

 インターネットに接続するために必要な情報を入力し、最後に「接続」を クリックします。@nifty をご利用の方は、この手順は必要ありません。 手順 4 にお進みください。



- 1. インターネットに接続するときのユーザー名を入力します。 ご利用のプロバイダによって、呼び方は異なります。
- 2. インターネットに接続するときのパスワードを半角文字で入力します。大文字、小文字の違いにも注意してください。機密保持のため、入力したパスワードは「*」で表示されます。入力方法については、□『基本操作クイックシート』→「句読点や記号を入力するには」→「英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい」をご覧ください。
- 3. □をクリックし、☑にします。パスワードが保存され、次回から入力を省略できます。
- 4. □をクリックし、☑にします。次回からインターネット(Internet)ボタンを押すだけで自動的にインターネットに接続できます。

自動的に接続する設定にした場合、回線を切断した後に「チャット」など自動更新機能があるホームページを表示していると、自動的に再接続してしまいますのでご注意ください。



「ダイヤルアップ接続」画面が表示されなかったら

「ダイヤルアップ接続」画面が表示されずに、Internet Explorer だけが起動した場合は、 **②**(サービスアシスタント) の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でイン ターネット」→「よくある質問集」をご覧ください。

「ダイヤルアップ接続」画面が別のウィンドウに隠れている場合もありますので、ご確認く ださい。

▲ 接続すると、ホームページが表示されます。





「プログラム制御」というウィンドウが表示された

このウィンドウは、「Norton Internet Security」というアプリケーションの設定画面です。「ASSISTEX.EXE がインターネットに接続使用としています。」と表示されている場合は問題ありません。次の操作を行ってください。

- 1. ▼をクリックして「許可」を選択します。
- 2. 「常にこの処理を使う」を (ごにします。)
- 3. 「OK」をクリックします。

こんな画面が出た!



「OK」をクリックします。「このメッセージを今後表示しない」の左が♥になっていると、以後この画面は表示されません。

うまく接続できないときは

「インターネットにつながらない」「ホームページが表示されない」などの問題が起こった場合は、(y-y)(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「よくある質問集」をご覧ください。

インターネットに接続すると

インターネットに接続すると、画面右下の通知領域に■が表示されます。@nifty をご利用の方は、**(**(青)が**(**(赤)に変わります。■や**(**(赤)が表示されている間は、電話料金がかかっています。

POINT

接続中なのに画面右下の通知領域に動が表示されないときは

インターネットに接続しても画面右下の通知領域に動が表示されないときは、Internet Explorer 起動中に、次の設定を行ってください。

- 1.「ツール」メニュー→「インターネットオプション」の順にクリックします。
- 2. 「接続」タブをクリックします。
- 3. 接続に使用するダイヤルアップ名をクリックし、「設定」をクリックします。
- 4. 「ダイアルアップの設定」の「プロパティ」をクリックします。
- 5.「接続時に通知領域にアイコンを表示する」をクリックして☑にし、「OK」をクリックします。
- 6. 接続の設定の画面で、「OK」をクリックします。
- 7. 「インターネットオプション」画面で、「OK」をクリックします。

接続時間を確認するには

インターネットに接続すると、自動的に「@料金表示」が起動します。「@料金表示」が自動的に起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@料金表示」→「@料金表示」の順にクリックしてください。

「@料金表示」のウィンドウ内には、接続時間などが自動的に計算されて表示されるので便利です。また、悪質なホームページやプログラムが、インターネット利用中に国際電話やダイヤル Q2 などに接続しようとした場合、事前にお知らせします。

プロバイダの利用料金や接続時間を自動的に計算するには、あらかじめ設定が必要です。詳しくは、「@料金表示」の「ヘルプ」をご覧ください。



切断する

Internet Explorer の図をクリックします。



回線を切断します。



回線が切断され、画面右下の通知領域から心が消えます。

POINT

画面右下の通知領域の動が消えない

■が表示されている間は、回線は切断されていません。
次の手順で回線を切り、画面右下の通知領域にある
■を消します。

- 1. 🗾 を右クリックします。
- 2. 「切断」をクリックします。



沙重 要

インターネットの設定をバックアップする

トラブルなどでパソコンをご購入時の状態に戻した場合、インターネットに関する設定は削除され、接続の設定を一からやり直さなければなりません。トラブルが起きて大切な情報を失わないために、「FM かんたんバックアップ」で設定のバックアップをとっておくことをお勧めします。バックアップできる内容は、インターネットの接続設定情報、所在地情報、アクセスポイント情報、メール、アドレス帳などです。詳しくは、『『『トラブル解決ガイド』→「Q&A 集」→「バックアップする」をご覧ください。

2

ホームページの上手な見かた

実際にホームページを見ながら、基本的な操作を覚えましょう。

ホームページのより詳しい操作方法については、**②**(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMVでインターネット」をご覧ください。

炒重要

操作の途中で自動的に切断されることがあります

電話回線の切り忘れを防ぐため、インターネットにアクセスしない時間が一定時間続くと、自動的に回線が 切断される場合があります。


ホームページは不定期に更新されている場合があります

このマニュアルで掲載しているホームページの内容は更新されている可能性があり、現在お客様の見ている 内容と違っている場合があります。

絵や文字をクリックして行き来する

絵や文字に (マウスポインタ)を合わせてみましょう。 (で)に変わったら、そこがクリックできるところです。 クリックできる主な場所は、次のとおりです。

(例) @nifty のホームページ



これらをクリックすると、別のページを見ることができます。このように関連付けされた機能を、「リンク」といいます。

POINT


リンクしたページの表示について

別のホームページにリンクした部分をクリックすると、そのウィンドウの表示がリンク先のページに変わる 場合と、もう 1 つ Internet Explorer が起動し、そこにリンク先のページが表示される場合があります。


ボタンを使って行き来する

ひとつ前のページに戻る/進む

Internet Explorer のボタンを使うと、一度表示したホームページをすばやく行き来することができます。



ページ移動のしかたは、次のようになります。



一番始めのページに戻る

インターネットに接続して最初に表示されるホームページのことを「スタートページ」といいます。スタートページに戻るには™をクリックしてください。

スタートページの変更方法については、*** (サービスアシスタント) の最初の画面 \to 「画面で見るマニュアル」 \to 「FMV でインターネット」 \to 「よくある質問集」 \to 「ホームページ」 \to 「最初に表示されるホームページを変えたい」をご覧ください。

Internet Explorer の使い方 早見表



メニュー

ファイル	ページの保存や印刷ができます。
編集	コピーや貼り付け、ページ内での検索などができます。
お気に入り	登録したページの一覧が表示されます。また、お気に入りのページを登録したり、 登録したページの整理などができます。
ツール	「インターネットオプション」を選ぶと、スタートページや接続の設定など、インターネット環境を整えることができます。
ヘルプ	「目次とキーワード」をクリックすると、ヘルプが起動します。

ボタン

③ 戻る・	ひとつ前に表示したページに戻ります。(••▶ P.86)
(a)	「戻る」で前のページに戻った後で、ひとつ後のページに進みます。(**▶ P.86)
×	指定したホームページへのアクセスや、データの読み込みを中止します。
2	表示しているページを最新の情報にします。
	接続時に一番始めに表示されるページ(スタートページ)を表示します。
☆ お気に入り	お気に入りに登録したページの一覧を表示します。クリックするごとに一覧を表示 したり、消したりすることができます。
₹	表示中のページを印刷します。


アドレス

見たいページのアドレス (URL) を入力し、**Enter** を押すと、そのページへ簡単にジャンプすることができます。(・・ト.88)

右端の**▽**をクリックすると、過去にアクセスしたページ(直接入力したアドレス)の一覧が表示されます。この中から見たいページをクリックすると、そのページにジャンプします。

イメージツールバー

ホームページ上の画像にマウスポインタを合わせると表示される場合があります。イメージツールバーのアイコンをクリックすると、画像の保存や印刷ができます。



※詳しい使い方については、Internet Explorer の「ヘルプ」をご覧ください。

アドレスを指定してホームページを見る

雑誌やテレビ番組などで見つけたアドレス(例:http://www.fmworld.net/)のページを見る場合には、Internet Explorerの「アドレス」欄に直接アドレスを入力し、[Entern キーを押します。アドレスのことを「URL」とも言います。

また、「http://」を省略して「www.fmworld.net」だけ入力してもページが表示されます。



アドレスに含まれる「~(チルダ)」や「_(アンダーバー)」は、キーボードの**運**別キーを押して半角文字が入力できる状態にしてから、次のようにキーを組み合わせて入力します。

「~」→**(Shift)**を押しながら 🖾

「」→**[Shift]** を押しながら **⑤**

POINT

「次のサーバーの場所をみつけられません」などと表示された場合は、入力したアドレスが間違っているか、 もしくはそのページがすでになくなっている可能性があります。

何度も見たいページを登録する

ホームページを「お気に入り」に登録すればそのページを見るときにアドレスを入力する手間が省けます。「お気に入り」は「ブックマーク」とも言います。

☆ ボタンをクリックして、「お気に入りに追加」をクリックしても登録をすることができます。



検索サービスを使う

インターネットには無数のホームページがあります。そのホームページの中から知りたい情報のキーワードに関係あるホームページを無料で検索してくれる「検索サービス」があります。

例: @nifty のホームページでも検索サービスを行っています。



FMWORLD.NET を使いこなそう

富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/) では、製品情報やサポートのご案内、パソコンを活用するためのテクニックなど、さまざまな情報を提供しています。



FMWORLD.NET http://www.fmworld.net/

FMV ユーザー専用 AzbyClub を使いこなそう

「AzbyClub」では、FMV に関するサポート情報やパソコン活用情報のほか、AzbyClub 会員専用のショッピングサービス、アドレス帳やカレンダーなど便利なサービス、ニュースや天気予報など毎日の生活に役立つ情報などをご利用いただけます。AzbyClubホームページを初めてご利用いただく際には、ユーザー登録番号とパスワード (・・ト31) が必要です。



FMV ユーザー専用 AzbyClub ホームページ https://www.fmworld.net/azby/

・サポート情報 / 活用ガイド

パソコンの操作についての Q&A や、ダウンロードサービスなどをご提供しています。 また、FMV をもっと使いこなすためのさまざまなコーナーをご用意。「FMV で遊ぼう」、「なるほど PC 雑学」、「タイピング練習コーナー」ほか、楽しく役立つコーナーがお待ちしています。

・AzbyClub Selection(ショッピング)

富士通純正周辺機器のほか、デジタルカメラやプリンタなどの周辺機器、市販の人気ソフトウェアなどを会員価格でご購入いただけます。

また、書籍、音楽 CD/DVD、おもちゃ販売や、ホテル予約など、お客様の生活に役立つサービスをご提供します。

その他

カレンダー、アドレス帳をはじめ、掲示板や壁紙ダウンロードなどをお使いいただけます。

「AzbyClub」にメールアドレスを登録された方には、ご希望により、新製品情報やお得なキャンペーン情報などをお届けする「AzbyClub 通信」や、搭載ソフトウェアのアップグレード情報などをお届けする「フレッシュインフォメール」などのメール配信サービスをご利用いただけます。 ユーザー登録時にメールアドレスを登録されなかった方は、「AzbyClub ホームページ」でメールアドレスをご登録ください。登録方法については、「AzbyClub ホームページ」をご覧ください。



第3章

Eメールを使う

@メールというメールソフトを使って、E メールを使う方法を 説明します。ワンタッチボタンを使うと、簡単にメールを受信 することができます。

1	メールを始める	92
2	覚えておきたいメールのお約束	101

1 メールを始める

ここでは「@メール」というメールソフトを使って、メールを始めるための基本操作について説明しています。

E メールのより詳しい操作方法については**ぱ**(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」をご覧ください。

POINT

Outlook Express を使う場合は

Outlook Express を使うための設定方法については、 (サービスアシスタント) の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「インターネットを始めるための設定」をご覧ください。

@メールの始め方

「スタート」ボタン→「電子メール」の順にクリックします。

@メールが起動しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「@メール」 → 「@メール」 の順にクリックしてください。

POINT

こんな画面が出た!

インターネットに接続するための設定を行っていない場合や、@メールで E メールを使うための設定を行っていない場合に表示されます。



プロバイダに入会しているとき

「はい」をクリックした後、**②**(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「インターネットを始めるための設定」をご覧になり、インターネットに接続するための設定や@メールの初期設定を行ってください。

・プロバイダに入会していないとき 「いいえ」をクリックした後、「本格的にインターネットを楽しむには」(・・▶ P.48) をご 覧になり、ご自分に合ったプロバイダに入会してください。

2 @メールが起動します。



差出人の情報を確認/変更する

このマニュアルの説明に従って @nifty に入会された方は、@メールに自分の名前やメールアドレスが登録されているか確認します。また、ここで別名メールアドレスの設定なども行えます。

すでにプロバイダに加入済みで、メールアドレスをお持ちの方が@メールを初めて使用する際は、ここでの手順と異なる場合があります。そのような場合は (サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「FMV でインターネット」→「インターネットを始めるための設定」をご覧ください。

ご利用のアカウント名をクリックします。







<mark>子</mark> 「接続設定」タブで、接続に使う設定を確認します。



「送信設定」タブをクリックし、「あなたの呼び名」「メールアドレス」「SMTP サーバー」が正しく入力されているか確認します。



5 「受信設定」タブをクリックし、「メールアカウント ID」「パスワード」「POP サーバー」が正しく入力されているか確認します。



「受信オプション」タブをクリックし、「制限せずに全文を受信する」をクリックしてにします。

7 「受信オプション」タブで、「以下のメールをサーバーから削除する」の左が、 ☑ になっているか確認します。

□になっている場合はクリックし、☑にします。


🤾 「OK」をクリックします。

手順2で表示した「アカウントの編集」画面が閉じます。

@メールの使い方

メインウィンドウ


@メールを起動したときの画面です。



	新しいメールが来ているかどうか調べて受信するときや、「あとで送信」フォル
①【送受信】	ダに保存してあるメールを送信するときに使います。クリックするとインター
	ネットへ接続し、送信と受信を同時に行います。
②【メールを書く】	新しいメールを書くときに使います。クリックすると、「「メール編集」ウィンド
(2) 【グールを音へ】	ウ」(…▶ P.98) が表示されます。
③【返事を書く】	受信したメールに返事を書くときに使います。返事を書きたいメールを選択して
の【処争を音へ】	からこのボタンをクリックすると、「メール編集ウィンドウ」が表示されます。
(人) 【事二:六十】	受信したメールを誰かに転送するときに使います。転送したいメールを選択して
④【転送】	からこのボタンをクリックすると、「メール編集ウィンドウ」が表示されます。
	受信したメールを削除するときに使います。削除したいメールを選択してからこ
⑤【メールの削除】	のボタンをクリックすると、メールが「ごみ箱」に移動します。


■フォルダの種類について

@メールウィンドウの左側 (フォルダエリア) には、メールを種類ごとに分けるためのフォルダが用意されています。



「メール編集」ウィンドウ

メールを書くときに表示される画面です。



①【すぐに送信】	作成したメールをすぐに送信するときに使います。
②【あとで送信】	作成したメールを後で送信するときに使います。クリックすると、作成したメー
	ルがメインウィンドウの「あとで送信」フォルダに保存されます。
③【書きかけ】	メールを書くのを中断するときに使います。クリックすると、書きかけのメール
の【音さかが】	がメインウィンドウの「書きかけ」フォルダに保存されます。
④【添付】	メールに画像などのファイルを添付するときに使います。
⑤【顔文字】	メールの文章に顔文字を挿入したいときに使います。
⑥【ヘルプ】	@メールの詳しい使い方を知りたいときに使います。
	メールの宛先に「BCC」を追加したいときなどに使います。クリックすると、宛
⑦【詳細】	先などの詳細な設定ができるようになります。「CC」や「BCC」については、次
	のページの「「CC」「BCC」について」をご覧ください。

■「CC」「BCC」について

同じ内容のメールを複数の人に一度に送りたいときは、「CC」「BCC」という方法があります。 @メールで「BCC」を使うには、メール編集ウィンドウで「詳細」をクリックします。

・CC(カーボンコピー)

「そのメールに直接関係はないけれど、メールの内容を知っておいてほしい」という人宛てに、写しとしてメールを送る場合に使います。

CC で送ると、メールを受け取った人は、他にそのメールを受け取った人全員のアドレスがわかってしまいます。親しい仲間内なら問題ありませんが、自分のメールアドレスを他人に公開されたくない人もいますので、CC を使ってメールを送るときは注意しましょう。

・BCC(ブラインドカーボンコピー)

CC と同じく、メールの写しを送る場合に使います。BCC で送ると、自分の他に誰がメールを受け取ったかはわかりません。

Eメールお役立ち情報

E メールを利用するときに、次のような機能があります。その他、E メールの便利な使い方につい ては、2(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「パソコンの使い 方」→「Eメール」をご覧ください。

■ @メールのメール送受信機能

@メールを起動している場合は、次のように操作すると、新着メールの受信と「あとで送信」フォ ルダ内のメール送信が一度にできます。一般の電話回線(アナログ)などでメールをひんぱんにや りとりする場合は、メールを一度に送受信すると電話代が節約できます。

- 1. メールを作成します。
- 2. 「あとで送信」をクリックします。 メールが「あとで送信」フォルダに保存されます。
- 3. 「送受信」をクリックします。 インターネットに接続し、メールの送受信を行います。



■ メール(E-mail)ボタンでメールを受信する

メール(E-mail)ボタンを使ってメールを受信することができます。

BIBLO をお使いの方は、Windows を終了させた状態でも E-mail ボタンを使って新着メールをチェッ クすることができます (NH シリーズを除く)。ただし、MG シリーズ、LOOX シリーズをお使いの 方は設定が必要です。設定方法については、「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ワンタッチボタン」→「ヘルプ」の順にクリッ クすると、ヘルプが起動します。NB シリーズをお使いの場合は、ディスプレイを閉じた状態でも メールのチェックができます※1。

新着メールがあったときは、メール着信ランプが点滅するのですぐにわかります。

※ 1: BluetoothTM 対応ワイヤレスステーションではご利用になれません。

■時間を予約して新着メールを自動で受け取りたい。

「ワンタッチボタン設定」の定時メールチェックの機能を利用すると、決まった時間に自動で新着 メールを受信できます。

設定方法については、22(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「パ ソコンの使い方」→「Eメール」をご覧ください。

■メール(E-mail)ボタンで Outlook Express を使うには

Outlook Express をお使いの方は、ワンタッチボタンの設定を変更することで、メール(E-mail)ボ タンを押したときに Outlook Express でメールを受信することができます。

設定方法については、""(サービスアシスタント)の最初の画面→「画面で見るマニュアル」→「よ くある質問集」→「アプリケーション」→「アプリケーションの動作について」→「ワンタッチボ タンを押すと起動するアプリケーションを設定する」をご覧ください。

■大切な情報をバックアップしたい

 \prod 『トラブル解決ガイド』→「O&A集」→「バックアップする」をご覧ください。

2 覚えておきたいメールのお約束

インターネットでのエチケットは「ネチケット」と呼ばれています。その中でも E メールを利用するうえで、覚えておきたい事柄、気をつけなければならないマナーがいくつかあります。

使ってはいけない文字

■半角カタカナ文字

インターネットでは、半角カタカナ文字は使うことができません。文字化け(入力した文字とまったく関係ない文字が表示される)してしまいます。

■特殊な文字や記号

① (丸付き数字) やVI (ローマ数字) などの特殊な文字は、相手が受け取ると文字化けして読むことができないことがあります。

良いメールの書き方

■差出人の署名を付ける

郵便の差出人署名と同じように、誰が送ったのかわかるよう、署名を付けておきましょう。

■わかりやすいタイトル(件名)を付ける

メールの内容がイメージできるよう、わかりやすい件名を付けましょう。

■改行を入れて読みやすくする

ダラダラと長い文章は読みにくいもの。適当なところで改行を入れておくと読みやすくなります。全角文字で 35 文字を目安にするといいでしょう。

■大きなファイルは送らない

メールを使えば、ワープロソフトで作った書類やデジタルカメラで撮った写真などのファイルも一緒に送れます。しかし、一般の電話回線(アナログ)などを使ってサイズが大きいファイルを送ると、送受信に時間がかかり、メールを受け取る人にも迷惑がかかってしまいます。

目安としてファイルのサイズが 1MB を超えるときは、メールを送る相手に事前に連絡して 了解をとっておくとよいでしょう。

■海外へのメールに日本語は使わない

英語しか使えない海外のコンピュータでは、日本語(全角文字)は表示できません。 アルファベットも、全角文字だと日本語と同じ扱いになります。相手が日本語を使えるコン ピュータかどうか気をつけてください。

この本で見つからない情報は、画面で検索しよう!



(サービスアシスタント)の最初の画面 →





索引

記号	Internet ボタン78
@nifty(アット・ニフティ) FAX 情報サービス 75	N
インターネットでのお問い合わせ先 74	Norton Internet Security 51
インフォメーションセンター 75 サービスセンター 74	W
サービス内容50 「@nifty でインターネット」のダイヤル アップ接続機能の設定をする	Windows の操作方法
(新規入会時)66	あ行
電話でのお問い合わせ先 74 入会受付センター 55	アドレスを指定してホームページを見る 88 インターネット
入会するには54	アドレスを指定する88 お気に入りを登録する88
法人会員センター	検索する89
@メール #1.5 # 06	接続する
使い方96 始め方92	インターネットボタン78
フォルダの種類	お気に入り88
起動方法	か行
使い方36 @料金表示83	会員規約(@nifty)59 会員情報(@nifty)65
A	必ず実行してください12
AzbyClub	画面を確認する14 クレジットカード25, 55
カード24 ホームページ90	検索サービス89
ホームページ	さ行
С	サービスアシスタント
CC、BCC99	起動方法
E	動作条件
Eメール	常時接続プラン(@nifty) 51
お役立ち情報100	所在地情報の確認
設定する92 使ってはいけない文字101	
始める 92	た行 タスクバー
良いメールの書き方101	通知領域14
F	な行
FAX 情報サービス(@nifty)	入会(@nifty)54
FMV でインターネット 46	ネチケット
FMV ユーザー登録	は行
FM かんたんバックアップ 18, 84	パソコン入門19
1	バックアップ18 ブロードバンド51
Internet Explorer 87	プロバイダ・・・・・・・・・・・48

防犯対策 ホームページ	18
見かた	85
ボタン Internet Explorerインターネット(Internet)ボタン	
ま行 マイラインマイラインプラス	70 70
アドレスの別名登録(@nifty) お役立ち情報1 文字の入力方法1	00
や行	
ユーザー登録	22 33 26
ユーザー登録番号 23, 良いメールの書き方	
ら行	
リンク	85

使いはじめガイド

B5FH-7421-01-00

発 行 日 2003年1月 発行責任 富士通株式会社 編集協力 ニフティ株式会社

Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FMV ユーザー登録情報

AzbyClub に接続するときの必須情報 (⋅・▶ P.31)

ユーザー登録番号	
パスワード	

@nifty 会員情報

接続するときの必須情報 (· ▶ P.65、P.68)

アクセスポイント名	例:@nifty 東京
アクセスポイントの電話番号	例: 03-XXXX-XXXX
ご利用料金コース	例:無制限コース
@nifty ID	例:ABC12345
ログインパスワード	半角(大文字・小文字に注意)

メールを送受信するときの必須情報 (··▶ P.65)

メールアカウント(@nifty ID)		例:ABC12345
メールパスワード		半角(大文字・小文字に注意)
メールアドレス		@nifty.com(半角)
POP サーバー名	pop.nifty.com(半角小文字)	
SMTP サーバー名	smtp.nifty.com(半角小文字)※	

^{※「}ウイルスバスター for @nifty Mail」をご利用の場合は異なりますのでご注意ください。

入会後に送られてくるもの

入会手続きが終わると、その日から約1週間ほどで @nifty から「アット・ニフティご登録 完了通知書」(郵送)と「debut@nifty(デビュー・アット・ニフティ)」(宅配便)などの資 料が別々に送付されます。どちらも紛失しないように大切に保管してください。

アット・ニフティご登録完了通知書



※通知書の形式は変更される場合があります。

るときに必要な情報が記載されています。





あなたの ID やパスワードなど、インターネットを利用す インターネットに接続するための設定や困ったときの解決 方法、インターネットの楽しみ方など、@nifty に関する情報 が満載です。

※表紙デザインが変更される場合があります。